

• 所有来电

所有拨入电话的通话将被禁止。
具体选项和操作请参考所有拨出电话。

• 取消通话禁止

选中“取消通话禁止”菜单，按  键屏幕将出现是否确认取消的“全部取消？”提示，按  键则确认取消通话禁止功能，提示您输入“通话禁止密码”，输入正确的通话禁止密码后，按  键确认取消“通话禁止”功能。

一 通话音量

选中“通话音量”菜单，按  键进入通话音量调节界面，按上/下导航键分别增大音量级别和减小音量级别，按  键确定选择，按  键取消。

在通话中按上/下导航键也可调节音量，并且调节的同时，通话音量发生相应变化，不需再按其它键确定或取消，2秒钟之后，自动回到通话界面中。

一 通话提示

选中“通话提示”菜单，按  键进入，您可以设置为“开”并设定好一个时间，则在通话过程中每隔所设定的时间将播放一次提示音，设置为“关”则关闭该功能。

安全设置

安全设置下有2个选项，SIM卡锁和手机锁。

一 SIM卡锁

此功能可防止别人使用您的SIM卡。

• 设置

进入该项功能，您可以设置SIM卡锁的状态，选择“开”后输入正确的PIN密码，则SIM卡锁功能即启动。

• 修改PIN码

进入该功能，您可以修改您的PIN码（必须在SIM卡锁设置出于开的状态才能修改）。

一 手机锁

在此项下提供“自动加锁”和“现在锁”两种手机锁定功能，通过设置手机锁，您可以防止

您的手机被他人任意使用。

• 设置

启动该项功能后，您在开机时，系统将提醒输入“手机密码”，只有输入正确的手机密码方可开启手机。

• 现在锁

在开机状态下，如果你想暂时离开您的手机而又不想让自己的手机被别人操作，启动该功能即可。输入正确的手机密码即可重新回到操作界面。

• 修改手机密码

进入该菜单项您可以修改手机密码，首先系统提示你输入原来的手机密码，输入正确的手机密码后系统提示你修改手机密码，输入新的手机密码后按  键确认，系统提示重复新密码，输入后按  键确认，只有当两次密码输入一致手机密码才修改成功。

网络设置

网络设置中有两个选项。

一 手工

选择手工后按  键将搜索并列出搜索到的网络，可以选择一个网络注册，如果注册不上手机会自动搜索其他的网络去注册。

一 自动

选择自动后按  键手机将自动搜索网络去注册。

语言设置

此项功能服务下，您可以选择本手机的操作显示语言：自动、英语、简体中文。

恢复出厂设置

要启动该功能需输入手机密码。输入正确密码后，将提示确认信息，如果再按  键将所有设置恢复到初始状态，复位后您所设置的一些记录和设置将被删除或修改。