

目  
录

复制电话.....	20	网络设置.....	30
存储器.....	20	语言设置.....	30
本机号码.....	20	恢复出厂设置.....	30
信息.....	21	工 具.....	31
写短信.....	21	闹钟.....	31
收件箱.....	22	日历.....	31
已发信箱.....	22	计算器.....	31
未发信箱.....	23	游戏.....	31
草稿箱.....	23	输入法介绍.....	32
设置.....	23	切换输入法.....	32
清空信息.....	23	数字输入法.....	32
小区广播.....	24	英文输入法.....	32
语音信箱.....	24	拼音输入法.....	33
设置.....	26	笔划输入法.....	34
铃声设置.....	26	符号输入法.....	35
时间与日期.....	26	配件.....	36
显示设置.....	27	维护和保养.....	37
自动键盘锁.....	27	安全信息.....	38
通话设置.....	27	技术规范.....	39
安全设置.....	29		

3 

前  
言

衷心感谢您选择波导移动电话！  
我们的手机符合中华人民共和国通信行业标准，  
也符合欧洲标准，经核准适用于GSM网络。  
GSM网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。  
您的手机可以进入多种国际网络。允许您拨打、  
接收国际电话，就如同在自己家乡一样使用。  
但是在您利用网络提供的这些先进功能时，必  
须先申请购买所需服务。  
为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅  
读本说明书，以便充分使用本说明书所介绍的  
各种功能。

**!** 鉴于手机网络配置及所提供的服务，某  
些功能可能未被允许使用，请向销售商  
或网络运营公司查询。