

手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机(原始手机密码为0000)。

为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。

常用功能说明

开机

1. 长按  键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。
2. 如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面，按关机键选择关机，请您重新安装，并确定SIM卡安装正确。
2. 若开启手机密码，手机将提示您输入开机密码。
3. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN码”，输入正确的PIN码后，按  键确认。
4. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。
5. 手机开启后，将自动搜索网络。

 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

结束通话

通话完毕后，按  键或合上滑盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或合上滑盖即可。

拒接来电

当您有来电时，按  键可以对来电置忙音，按  键或直接合上滑盖即可拒接来电。

关机

任何界面下长按  键可关闭您的手机。