

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

- 1. 若手机滑盖是关闭的，直接打开滑盖即可通话（需在菜单下的滑盖模式中设置“启动”）。
- 2. 若手机滑盖是打开的，请按  键接听。

调整音量

您可在通话中按手机左/右键调整听筒音量。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。
不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键“0”以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上/下导航键找到要呼叫的电话号码，然后直接按  键即可拨出该号码。

菜单结构

菜单结构

电话本

- 电话本菜单
 - 增加联系人
 - 电话分组
 - 可用内存空间
 - 本机号码
 - 已存电话列表

信息宝典

- 短信息
 - 新增
 - 收件箱
 - 发件信箱
 - 草稿
 - 选项
 - 内存
 - 主频道信息

多媒体

- 我的图像
- 我的声音
- 内存
- 移动冲浪
 - 移动冲浪
 - 书签
 - 到指定网址
 - 收信箱
 - 高级功能
 - 退出

游戏

- 拼图
- 下载的游戏
- 征服者

助手

- 日志
- 提醒
- 计算器
- 汇率换算
- 闹钟
- 计时器

手机设置

- 声音
 - 来电铃声设定
 - 提示类型
 - 静音模式
 - 提示音
 - 录音机

显示

- 屏幕背景
- 问候语
- 语言选择
- 呼叫
 - 呼叫转发
 - 查阅通话记录
 - 计量表
 - 号码显示
 - 呼叫等待
 - 自动重拨
 - 黑名单
 - 语音信箱号码

保密设置

- 键盘上锁
- PIN码

-PIN2码

- 手机密码
- 隐私
- 系统密码
- 呼叫限制
- 固定拨号
- 计费

网络设定

- 其它
 - 数据
 - 对比调整
 - 省电模式

设定快速键

- 日期与时间
- 滑盖