

**-查阅本月**

此项可让您在本月日历中查看您的事件。按左右导航键可查看上一个月或下一个月的事件。

进入本月日历后，可查看本月全部的事件情况，按 **[1]** 键进入当前周，按左右导航键选中事件后，可进行如下操作：

**• 查阅事件**

可查阅该事件的详细信息。

**• 修改事件**

修改该事件的相关信息。

**• 删除**

删除该条事件。

**-查阅本周**

此项您可在本周图表中查看您的事件。

**-查阅今天**

此项可查看前一天中的事件。您可添加新事件或在事件列表中选择事件进行删除、查阅、修改。

**-查阅日期**

此项可让您输入任意日期并可进行添加、查阅、修改和删除事件等操作。

**提醒**

此项用于将要处理的礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单等任务。

用上/下导航键选择任务菜单，按 **[1]** 键可进行以下操作：

**-新建任务**

此项可以添加各种类别的新任务。选定事件类型后按 **[1]** 键可进行以下操作：

**• 写**

此项可以编辑带描述内容的任务。

**■ 题目：** 可编辑新任务名。

**■ 描述：** 此项可增加对任务的说明。

**■ 类别：** 此项允许您选择任务类别：礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单和无。

**■ 到期日/时间：** 定义任务开始日期及时间。

**■ 闹钟：** 设置好到期时间与日期后闹钟功能

可用(否则不能输入)，可以设置任务到前何时进行闹铃提醒：在到期时间、无、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。

**■ 储存：** 保存编辑的任务。**• 语音**

此项可以编辑带语音内容的任务。

**■ 题目：** 可编辑新任务名。

**■ 记录：** 可启动录音机进行语音录制。

**■ 类别：** 允许您选择任务类别：礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单和无。

**■ 到期日/时间：** 定义任务开始日期及时间。

**■ 闹钟：** 设置好到期时间与日期后闹钟功能可用(否则不能输入)，可以设置任务到前何时进行闹铃提醒：在到期时间，无，5分钟之前，半小时之前，1小时之前，1天之前；

**■ 储存：** 保存编辑的任务。

**-类别**

此项允许您查看任务及更改各任务的音调。类别有礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单、未知。

**-删除全部**

删除全部的任务。

**-内存**

此项您可以查看多媒体信息、电话本、声音、图像和日志的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比(近似值)。

用上下导航键选择一个任务，此时按 **[1]** 键可选择以下选项：

**• 删除**

删除当前选定任务。

**• 查阅任务/收听留言**

可查看任务的类别，时间，描述等。

**• 修改任务**

可进入任务编辑界面对任务进行修改。