

网络设定

• 搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

• 网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码(查询SIM卡的情况)。用上/下导航键在清单中选择，按  键确认。

• 网络类别

可选择GSM-DCS和PCS网络类别。

• GPRS

在此项下您可选择要求或持续开启此服务。

其它

-数据

在该菜单下，您可以用上/下导航键选择不同的数据传输速率：自动、115200、57600、38400、19200、9600、4800、2400、1200。

-对比调整

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度，用左/右导航键调整显示对比度，按  键确认。

-省电模式

• 背景光

在此项下您可选择完全背景光或只有屏幕，选择前者整个键盘的灯会亮，选择后者整个键盘的灯不亮。

• 保护图形

在此项下您可选择完全或关闭，选前者，如果合上滑盖，背景灯灭，经过设定的时间后，需按  键才能点亮背景灯，其它按键都不能点亮。

设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键的快速功能。在待机状态下，按一下左/右软键就可进入快速功能的设定清单，每一个软键都包含了以下几个常用的功能选项：电话本、快速拨号、信息宝典、计算器、下载的游戏、闹钟、游戏、铃音、呼叫转发、移动冲浪、呼叫语音信箱、短消息和查看呼叫记录。

进入此项功能后，您可进行以下操作：

1. 选择左软键；
2. 按上/下导航键选择任一功能选项，例如游戏，按  键确定。

设置完成后，在滑盖打开的待机界面下，直接按两次  键就可直接进入游戏功能。

若您想选择其他功能，您只需按  键后用上/下导航键选择，选中后再按  键即可进入该功能。

您可用相同的操作方法设置右软键。

日期与时间

-控制

该菜单让您在手机上设定日期和时间。用数字键或上/下导航键设置日期，按左/右导航键移动光标，按  键确认后切换到时间设置界面。设置时间，按  键确认。

-显示

您可选择此功能来设定时间在屏幕上的显示方式：数字、模拟、无。

-时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时间。

-夏季时间

若您需要，在此项您可进行以下设定：夏季时间1h(在北京时间基础上推迟1小时)、夏季时间2h(在北京时间基础上推迟2小时)、冬季时间(恢复到北京时间)。