

目 录

目录.....	1	紧急服务.....	12
前言.....	4	拨打国际电话.....	12
安全注意事项.....	5	分机速拨.....	12
外观示意图.....	6	未接/已接/已拨电话.....	12
图标说明.....	7	呼叫等待.....	12
按键说明.....	8	保留通话.....	13
开始前的准备.....	9	关机.....	13
安装SIM卡.....	9	菜单结构.....	14
安装电池.....	9	信息.....	15
取出电池.....	9	信息宝典.....	15
电池充电.....	10	神州音话.....	15
安全密码.....	10	短信息.....	15
常用功能说明.....	11	彩信.....	16
开机.....	11	信息设定.....	18
拨打电话.....	11	小区广播.....	19
拒接来电.....	11	语音信箱.....	19
接听电话.....	11	容量.....	19
调整音量.....	11	通话记录.....	20
结束通话.....	12	未接来电.....	20

已接来电.....	20	按键音.....	26
已拨电话.....	20	开关机声音.....	26
拒接电话.....	20	低电压报警.....	26
删除最近记录.....	20	网络提示音.....	26
通话费用.....	20	手机设定.....	27
通话计时.....	21	时间日期.....	27
记录选项.....	21	语言选择.....	27
电话簿.....	22	输入法设置.....	27
查找.....	22	键盘灯.....	28
添加.....	23	自动键盘锁.....	28
删除.....	23	显示设置.....	28
复制.....	23	通话设定.....	28
设定.....	23	网络设置.....	29
分组管理.....	24	安全设置.....	30
本机号码.....	24	恢复出厂设定.....	30
内存状态.....	24	附件.....	31
固定号码.....	24	闹钟.....	31
声音设定.....	25	计算器.....	31
来电提示.....	25	日程表.....	31
信息提示音.....	25	秒表.....	32