

常用功能说明

开机

1. 长按  键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。
如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面，按  键选择关机，请您重新安装。
2. 若启动了开机加密，手机将提示您输入开机密码。
3. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN码”，输入正确的PIN码后，按  键确认。
4. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。
5. 手机开启后，将自动搜索网络。

 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

拒接来电

当您有来电时，按  键即可拒接来电。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码（取决于电话簿中有无此联系人信息），此时您可按  键接听。

调整音量

您可通过声音设定中菜单来调整音量，也可在通话中按手机左侧的上/下侧键调整听筒音量。

结束通话

通话完毕后，按  键可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键即可。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键  键以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按  键，显示屏上出现“P”后请输入您的分机号码。

未接/已接/已拨电话

您有三种方式浏览最近未接/已接/已拨的电话号码，以及与该电话号码相关的时间、日期等信息。

- 来电未接听时，“未接电话”字样与未接数目将显示在屏幕上，按  键显示最近未接来电号码列表，再按上下导航键进行翻阅。
- 待机模式下，按  键即可显示最近的电话号码，再按上下导航键查阅所需的电话号码。在待机模式下，按  键进入主功能菜单，
- 选择“通话记录”，按  键进入后即可选择未接、已接和已拨电话子菜单。选择其一后按  键可显示号码列表。

呼叫等待

当您在通话时，有另外一个电话号码插拨进来，此时屏幕上会出现以下选项来处理插拨的电话（需把呼叫等待功能设置为启动状态）：

- 接听：保留目前的电话并连接上插拨电话。
- 占线：回绝插拨的电话。