


安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。



取出电池

将手机背面对自己，然后向上推电池卡锁，将电池板取出。

- ❗ 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

开始前的准备

开始前的准备 13 

电池充电

在充电器插入手机前请务必确认电池安装到位。

将充电器的充电接头插入位于手机底部的充电插座。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出接头。

- ❗ 在插入充电插头后，若手机开机，屏幕左上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则在屏幕中央将出现大充电标识符。
- 当电力不足时，屏幕显示“电量不足”，同时发出警告。电力用完手机会自动关机。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。

开始前的准备

 14 开始前的准备

安全密码

PIN

SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PIN2

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能(如通话费用、固定拨号等)时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。如果您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与网络运营公司联系更换新卡。

开始前的准备

开始前的准备 15 

常用功能说明

开机

1. 长按  键开启您的手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“PIN密码”，输入PIN码，按  或  键确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。

- ❗ 若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度，此时手机处于待机模式，等待拨打和接收电话；若手机搜索不到授权网络，手机只能使用紧急呼叫功能。

拨打电话

待机模式下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  或  键呼叫该号码。

常用功能说明

 16 常用功能说明