

## 通话服务

### 呼叫等待

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示，若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

### 呼叫转移

该功能允许您将来电转移到您指定的号码中。若需获得此项功能，详情请与网络运营公司联系。

#### 1. 无条件转移

转移所有来电到指定的号码。

#### 2. 遇忙转移

当忙线时将来电转移到所指定号码。

通话服务

通话服务 27



通话服务

### 3. 无应答转移

当电话无人应答时来电将转移至所指定号码。

### 4. 未接通转移

当手机不在网络服务范围内或关机而未接通时将来电转移到所指定号码。

### 5. 取消所有转移

在此项下您可取消所有的转移。

### 呼叫限制

此功能让您能设定限制拨出和接收的电话。当您申请这项服务时，需要网络运营公司提供网络密码，详情请与网络运营公司联系。

### 重拨模式

#### 1. 自动重拨

手机在拨号失败后，会自动连续重拨该号码。



28 通话服务

### 2. 提示后重拨

手机在拨号失败后，会提示是否要重拨该号码。

### 3. 取消重拨

取消所有重拨设置功能。

### 接听模式

#### 1. 任意键接听

当有来电时，除了  或  键外按任意键都可接听。

#### 2. OK键接听

当有来电时，可直接按  键接听。

#### 3. 自动接听

开启此功能后，手机会在短暂铃声后自动接听电话。（建议在您的手机接上免持听筒或车用免持听筒时使用）。

通话服务

通话服务 29



通话服务

### 通话提示音

开启此功能后，通话时手机会定时发出一次声响以提示您通话的持续时间。

### 通话时间

此功能将记录上次通话和所有通话的时间，您也可把所有的通话时间归零。



30 通话服务