

网络服务

网络选择

此项用于手机在当地搜寻网络。若您的申请不允许手机在所选的网络下工作，手机将自动搜索另外的网络。这项操作会使您的手机自动注册到最合适的网络上。详细问题请与网络运营商联系。

• 首选

显示列表：显示首选网络列表。

删除列表：删除首选网络列表。

增加可用：把可获得运营商名称加入列表。

增加已知的：把已知运营商名称加入列表。

增加代码：把运营商以代码增加。

• PLMN模式

自动选择：自动选择SIM卡所确定的运营商。

用户选择：手动得到本地网络运营商。

语音信箱

进入此功能后，您可使用网络运营公司提供的语音信箱来收听呼叫留下的语音信息。详细问题请与网络运营商联系。

本功能菜单下包括：全部到信箱、遇忙到信箱、无应答到信箱、未接通到信箱和取消所有信箱等于功能菜单。

游戏

手机提供了以下游戏：华容道、贪吃蛇和俄罗斯方块。

1. 选择华容道游戏，按  或  键进入以下选项：

- 新游戏：选择游戏的类型，选中后按  或  键开始玩新游戏。
- 使用说明：显示有关本游戏帮助文件。
- 载入保存：可在此载入上次已经保存的游戏进度。

2. 选择贪吃蛇游戏，进入以下选项：

- 新游戏：开始玩新游戏。
- 使用说明：显示有关本游戏帮助文件。
- 最高分：显示此游戏的得分记录。

3. 选择俄罗斯方块游戏，进入以下选项：

- 新建游戏：开始玩新游戏。
- 使用说明：显示有关本游戏帮助文件。
- 排行榜：显示此游戏的前五名得分记录。

工具

此菜单选项为您提供日期和时间、闹钟、计算器等设置功能。

日期和时间

• 设置时间

此项用来设置当前的时间。进入此菜单，使用数字键输入您所需要的时间后，按  键确认。

• 设置日期

此项用来设置当前的日期。设置方法同上。

闹钟

此功能可让您在设定的时间内使手机发出响铃或振动以提醒您。

• 启用闹钟：此项让您能启动或关闭闹钟。

• 设置闹钟：此项用来设置闹钟的时间和响铃方式。