

图标说明

图标	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹铃已启动。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此符号会显示在待机屏幕上方。
	按键锁 开启按键锁时显示。
	背景灯 表示背景灯开关状态。

图标说明

图标说明 9



按键说明

按键	功能描述
	右软键/ 开关机键 开启或关闭手机。 进入主功能菜单。 接听电话。 在通话时按该键可设置免提、静音。
	左软键 按一下该键可进入信息宝典功能。 挂断电话或拒绝接听。
	结束键 挂断电话或拒绝接听。 逐层返回待机界面。 删除光标前一个字符。

按键说明

10 按键说明



按键说明

按键	功能描述
	发送/接收键 拨打和接听电话。 确认功能。
	上下翻滚键 菜单项浏览键。 在通话过程中可调节通话音量。
	字母数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。
	星号/井号键 按该键用来输入特殊符号。 在编辑画面，长按井号键可变更输入法。

按键说明

按键说明 11



开始前的准备

安装SIM卡

- ! 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
 - 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，使SIM卡上的镀金面向下朝向手机，切角位于左下方（如图所示），最后拉上SIM卡固定片。



12 开始前的准备

