

您就可以更改密码，更改方式同PIN码。

— 呼叫限制

此功能可以让您限制拨出或接收某些类型的电话。此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

— 固定拨号

此功能可设定您的手机在拨号时的限制。当功能启动后，本手机就只能拨打限定清单中的号码。此功能需PIN2码支持。

— 计费

在此功能下您可以选择计费类型和启动所选货币的信用功能，此功能需PIN2码支持。

网络设定

— 搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

— 网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列

出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询SIM卡的情况）。用上/下导航键在清单中选择，按键确认。

— 网络类别

可选择GSM-DCS和PCS网络类别。

— GPRS

在此项下您可选择要求、持续开启此服务。

设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键的快速功能。在待机状态下，按一下左/右软键就可进入快速功能的设定清单，每一个软键都包含着一些常用的功能选项。

进入此项功能后，您可进行以下操作：

1. 选择左键；
2. 按上/下导航键选择任一功能选项，例如游戏，按键确定。

设置完成后，在待机界面下，直接按两次键就可直接进入游戏功能。

若您想选择其他功能，您只需按键后用上

/下导航键选择，选中后再按键即可进入该功能。

您可用相同的操作方法设置右软键。

日期与时间

— 控制

该菜单让您在手机上设定日期和时间。

用数字键或上/下导航键设置日期，按左/右导航键移动光标，按键确认后切换到时间设置界面。设置时间，按键确认。

— 自动更新

您可选择手动或者自动更新日期和时间（例如：在您关机后或者在您出国后）。此项服务需要网络支持。

— 显示

您可选择此功能来设定时间在主屏幕上的显示方式：数字、模拟、无。

— 时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时区。

— 夏季时间

若您需要，在此项您可进行以下设定：夏季时间1h（在北京时间基础上推迟1小时）、夏季时间2h（在北京时间基础上推迟2小时）、冬季时间（恢复到北京时间）。

连接

— 红外线

此项可让您开启红外线传输接口，可以让您的手机和其他设备进行数据交换（例如：PC等）。

— 速率

您可选择不同的数据传输速率。

— 车用配备

您可根据车用配备设置您的手机。

WAP设置

您可以对WAP进行各种参数的设置。

— 资源配置

您也可以添加或者修改URL地址。

对已经添加的服务器，您可进行以下操作：