

待机界面

在手机开机后即进入待机界面，此时将显示网络名称，否则将提示无网络；另外还显示时间、日期和星期，其中时间将每分钟更新一次。

在待机界面下按键可以进行多种快捷操作。

按向上翻滚键查看SIM卡中的电话本，按向下翻滚键查看手机中的电话本，按  键进入主菜单，按  键查看呼叫记录，按数字键进行拨号。

如果有未接来电，按  键也可查看呼叫记录；

如果有新短信，按  键可查看新短信，否则进入信息宝典菜单；

如果设置语言为英语，则按  键只能进入阅读新短信。

关机

当手机打开后，在任何界面下，只需长按  键即可关机。

常用
功能
说明

拨打电话

在没有SIM卡时，您仍可拨打紧急服务电话；当有SIM卡并登陆到网络后，在待机界面下按数字键，加上必要的区号，即可进行拨号。

在拨完号码后，按  键即拨出电话；按  键进入菜单，可进行呼叫、发送短消息和存储号码等操作。

通话

在拨出电话后，在屏幕上将显示电话号码或被叫者姓名，此时可以按  键结束呼叫。

在有电话呼入时，也会在屏幕上显示电话号码或来电者姓名，此时可按  键拒接来电或按  键接听。当通话建立以后，屏幕上将显示本次通话时间。此时，按上下翻滚键可以改变通话音量，上键是增大，下键是减小。长按上下翻滚键可以改变静音和非静音的状态。按  键可以挂断电话，按  键可以进入菜单，进行设置静音、

常用
功能
说明

免提、查电话本、发短消息、启动DTMF，挂断电话等操作。当设置了静音或免提后，若电话挂断则自动恢复，即取消静音或免提。

键盘锁

当键盘已上锁时，长按  键可以手动解锁。当键盘锁住后，只能长按  键解锁后才能进行其它操作。

当背光灯为关时，长按  键可将背光灯设为开；当背光灯设为开时，长按  键可将背光灯设为关。但在键盘上锁时，将无法改变背光灯状态。

结束通话

通话完毕后，按  键或  键可结束通话。若拨出后想取消，同样按  键或  键即可。

拒接来电

按  键或  键即可拒接来电。

常用
功能
说明

接听电话

当有电话呼入时，手机会响铃或振动，屏幕上将显示来电者的电话号码（需网络支持）。如果电话本上有该号码的记录，则显示的是该号码所对应的姓名而不显示电话号码。请按  键或  键接听。您也可以将接听模式设定成任意键接听。

调整音量

在通话过程中按上下翻滚键来调整听筒音量。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

请持续按  键直至出现+符号，然后拨所在方的国家代码和区号，然后直接拨打电话号码。

常用
功能
说明