

网络功能

★注：此功能需网络和SIM卡支持，详细问题请与网络运营商联系。

网络选择

此菜单用于手机在当地搜寻网络，并显示网络名称。

进入菜单后显示：自动选择、手动选择。

—自动选择：自动选择SIM卡所确定的网络运营商。

—手动选择：手动选择本地网络运营商。

呼叫转移

—无条件转移

将所有呼叫都转移到您指定的电话号码上去。

进入菜单后显示：设置、取消、状态。

网络功能

• 设置

设置完转移电话号码后确定，屏幕显示“申请中”，稍后显示：“无条件转移”，“启动”。

• 取消

进入菜单屏幕显示“申请中”，稍后显示“无条件转移”，“关闭”。

• 状态

进入菜单屏幕显示：“申请中”，稍后显示“无条件转移”，“关闭”。如果设置了呼叫转移，则显示出设置的呼叫转移号码。

—遇忙转移

当手机线路忙时将来电转移到指定电话号码。

显示同无条件转移类似，不再赘述。

41 

42 

—无应答转移

如果一个来电没有被应答时，它将被转移到指定的电话号码。

显示同无条件转移类似，不再赘述。

—无法到达转移

当您的手机不在网络服务范围内或关机而未接通来电时，它将被转移到指定的电话号码上。显示同无条件转移类似，不再赘述。

—取消所有转移

取消所有来电转移功能。

呼叫等待

该菜单允许您启动、关闭呼叫等待功能及查看呼叫等待的状态。

网络功能

呼叫限制

您可以使用这些功能禁止呼出或呼入电话，此功能需网络支持。

—呼出限制

禁止拨出电话。

—呼入限制

禁止电话呼入。

—国际呼出

禁止呼出所有国际电话。

—漫游时呼入

禁止漫游时呼入电话（当您在外地旅行时）。

—取消所有限制

取消全部禁止通话设置。

43 

44 