

工 具

日期和时间

-设置时间

进入设置时间界面时，按  键退到上级菜单，按  键确认更新时间。上下翻滚键移动光标位置，数字键更改时间并移动光标。在设置时，小时不大于23，分钟不大于59。如果输入数据不对将不能输入。

-设置日期

设置方法同设置时间。输入的日期必须小于32，月份小于13，年份在2000到2098之间。如果输入数据不对将不能输入。

-短信校准时钟

您可通过发送一条免费查询话费的短信，来对手机的时间进行校准。如果校准成功，您将会在30秒内收到有关查询话费的短信。此功能可通过收到的短信中的系统时间来自动校准手机时间，此功能仅供参考。

-校准说明

此项显示短信校准时钟的帮助信息。

闹钟

-状态

此项让您能启动或关闭闹钟。

-闹钟设置

• 铃声类型

您可以将闹钟设置为响铃或振动。

• 闹钟时间

闹钟时间设置时，可以移动光标来选择所需改变的数字(光标只能在可改的数字范围内移动)，如果你改变了一个数字，则光标会自动移动到下一个可以改的数字（如果没有改则不移动）。

计算器

计算器最多可以显示9位有效数(包括小数点)，若计算结果大于999,999,999则溢出，溢出后会在屏幕显示数据溢出，等2秒自动回到计算界面。

-右软键进行计算时的变化

计算器当前输入的运算数在低行显示，如果要输入第二个运算数则按  键，则第一个运算数会显示到上面一行，则原来输入行会清空，并等待输入第二个运算数。输入完第二个运算数按  键，则在结果行（最下一行）会得到结果（结果数的有效位为9位，包括小数点），同时  键会变成“继续”。如果想继续在结果数上进行计算，则按  键，结果数会显示在最上一行，同时其它行清空， 键变成“结果”，这时输入第二个运算数即可计算下一次的运算，如果还想继续则同上；如果不想继续，则按任意数字键或  键可进行新的算术运算（跟刚进入计算器时的界面一样）。

-左软键进行计算时的变化

如果运算数(包括正负号)没有输入时， 键为返回上一级界面，如果运算数已输入则  键变成“清除”，只有当计算数被清空或得到计算结果  键才会变成“返回”。

-其它键的运用

数字键0-9用来输入计算数； 键用来表示小数点，每个运算数最多只能有1个小数点，如果在运算数的最后一位为小数点，则不能进行下个运算数的输入或计算结果； 键用来表示计算数的正负，如果上次为正数，则按下后会变成负数，反之为正数。

-功能键

短按  键表示清空所有的计算数、运算符和结果（与进入计算器时界面一样）；长按  键，表示退出到主界面。