

图标说明

图标	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹铃已启动。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	短消息 当收件箱内有未阅读的短消息时，此符号会显示在待机屏幕上方。
	按键锁 键盘上锁时显示。
	背景灯 开启背景灯时显示。


图标说明

按键说明

按键	功能描述
	右软键/ 开关机键 开启或关闭手机。 进入主功能菜单。 接听电话。 在通话时按该键可设置免提、静音。
	左软键 若有未接来电，按此键可查看呼叫记录； 若有新短信，则可查看新短信，否则进入信息宝典菜单；挂断电话或拒绝接听。
	结束键 挂断电话或拒绝接听。 若背景灯开，则按此键亮背景灯。

按键说明

按键说明

按键	功能描述
	发送/接收键 拨打和接听电话。
	上下翻滚键 按上键查看SIM卡中的电话本，按下键查看手机中的电话本。 在通话过程中可调节通话音量。
	字母数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。
	星号/井号键 待机界面下长按*号键关闭或开启背景灯。 在编辑画面，按井号键可变更输入法。

按键说明

开始前的准备

开始前的准备

安装SIM卡

- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，使SIM卡上的镀金面向下朝向手机，切角位于左上方，最后拉上SIM卡固定片。

