

助 手

此项用于管理一些日常使用工具：日志、提醒、计算器、汇率换算、闹钟、计时器和健康情报。

日志

此项用于将进行的旅游、会议、生日、约会等事件。

一日历菜单

• 添加事件

此项可以添加各种类别的新事件。

选定事件类型（以约会为例）后按 键可进行以下操作：

题目：可编辑新事件名。

描述：此项可增加对事件的说明。

日期：定义事件日期。

起始时间：定义事件开始时间。

结束时间：定义事件结束时间。

闹钟：设置好日期与起始时间后，闹钟功能可用（否则不能输入），可以设置事件开始

时间前何时进行闹铃提醒：在起始时间、无、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。

定期：此项不一定所有事件都有，取决于您的事件类别。您可以选择您的事件的重复周期：无、每年、每月、每2个星期、每周、周末、工作日、每天。

储存：保存事件。

• 清除

此项让您清除当前时间以前：一天、一星期或一个月的事件。

• 内存

此项让您可以查看多媒体信息、电话本、声音、图像、日志和照片的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比（近似值）。

• 删除全部

删除全部的事件。

• 类别

此项允许您查看事件类别及更改各类别的音

调。类别有约会、会议、生日、事件、假日、删除、查阅、修改。
旅游、未知。

—查阅本月

此项可让您在本月日历中查看您的事件。

按左右导航键可查看上一个月或下一个月事件。

进入本月日历后，可查看本月全部的事件情况，按 键进入当前周，按左右导航键选中事件后，可进行如下操作：

• 查阅事件

可查阅该事件的详细信息。

• 修改事件

修改该事件的相关信息。

• 删除

删除该条事件。

—查阅本周

此项您可在本周图表中查看您的事件。

—查阅今天

此项可查看前一天中的事件。

您可添加新事件或在事件列表中选择事件进行

—查阅日期

此项可让您输入任意日期并可进行添加、查阅、修改和删除事件等操作。

提 醒

此项用于将要处理的礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单等任务。

用上/下导航键选择任务菜单，按 键可进行以下操作：

—新建任务

此项可以添加各种类别的新任务。

选定事件类型后，按 键可进行以下操作：

• 写

此项可以编辑带描述内容的任务。

题目：可编辑新任务名。

描述：此项可增加对任务的说明。

类别：此项允许您选择任务类别：礼物、

主意、呼叫、私人、工作、购物清单和无。

到期日/时间：定义任务开始日期及时间。