

闹钟：设置好到期日/时间后闹钟功能可用（否则不能输入），可以设置任务到前何时进行闹铃提醒：在到期时间、无、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。

储存：保存编辑的任务。

• 语音

此项可以编辑带语音内容的任务。

题目：可编辑新任务名。

记录：可启动录音机进行语音录制。

类别：允许您选择任务类别：礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单和无。

到期日/时间：定义任务开始日期及时间。

闹钟：设置好到期日/时间后闹钟功能可用（否则不能输入），可以设置任务到前何时进行闹铃提醒：在到期时间、无、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。

储存：保存编辑的任务。

—类别

此项允许您进行查看各项任务及更改各任务的音调等操作。

类别有礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单、未知。

—删除全部

删除全部的任务。

—内存

此项您可以查看多媒体信息、电话本、声音、图像和日志的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比（近似值）。

用上下导航键选择一个任务，按  键可选择进行以下操作：

• 删除

删除当前选定任务。

• 查阅任务/收听留言

可查看任务的类别、时间、描述等。

• 修改任务

可进入任务编辑界面对任务进行修改。

计算器

此功能让您的手机成为计算器，也可进行汇率换算。

进入计算器画面后，用数字键输入数字，用以下按键进行计算器的操作：

导航键：选择+、-、×、÷。

 键或  键：小数点.。

 键：清除最后一次输入的数字或符号。

 键：显示计算结果。

在计算器画面您可以按  键进入汇率换算转换界面。

汇率换算

进入汇率换算界面，按  键后可选择：

—使用计算器

功能同计算器。

—快速转换

如果启动该功能，则可以在主屏幕下输入数字，按上/下导航键可进行相应的货币转换。

—转换汇率

输入要转换货币的汇率。

—货币

输入要相互转换的货币名称缩写，如人民币为RMB。

设置完以上选项后，再进入汇率换算界面，输入要换算货币的值，按上/下导航键即可。

闹钟

您可将手机当闹钟使用。

当闹钟处于启动状态时，闹钟符号  会在屏幕上出现。闹铃响时，按任一键可以终止闹钟的铃响，原闹钟设置不变。

无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒数计时。