

# 目 录

|             |    |              |    |
|-------------|----|--------------|----|
| 目录.....     | 1  | 紧急服务.....    | 12 |
| 前言.....     | 4  | 拨打国际电话.....  | 12 |
| 安全注意事项..... | 5  | 利用电话本拨号..... | 12 |
| 外观示意图.....  | 6  | 免提功能.....    | 12 |
| 图标说明.....   | 7  | 关机.....      | 12 |
| 按键说明.....   | 8  | 菜单结构.....    | 13 |
| 开始前的准备..... | 9  | 电话本.....     | 14 |
| 安装SIM卡..... | 9  | 增加联系人.....   | 14 |
| 安装电池.....   | 9  | 电话分组.....    | 15 |
| 取出电池.....   | 9  | 内存.....      | 16 |
| 电池充电.....   | 10 | 本机号码.....    | 16 |
| 安全密码.....   | 10 | 短信息.....     | 17 |
| 常用功能说明..... | 11 | 新增.....      | 17 |
| 开机.....     | 11 | 收件箱.....     | 18 |
| 拨打电话.....   | 11 | 发件信箱.....    | 20 |
| 拒接来电.....   | 11 | 草稿.....      | 21 |
| 接听电话.....   | 11 | 选项.....      | 21 |
| 调整音量.....   | 12 | 内存.....      | 22 |
| 结束通话.....   | 12 | 主频道信息.....   | 22 |

|             |    |           |    |
|-------------|----|-----------|----|
| 呼叫语音信箱..... | 22 | 拍照.....   | 30 |
| 游戏.....     | 23 | 摄像.....   | 30 |
| 侵略领域.....   | 23 | 彩客帝国..... | 31 |
| 拼图.....     | 23 | 我的相册..... | 31 |
| 移动冲浪.....   | 24 | 设置.....   | 31 |
| 移动冲浪.....   | 24 | 我的影片..... | 32 |
| 书签.....     | 24 | 多媒体.....  | 33 |
| 到指定网址.....  | 24 | 我的图像..... | 33 |
| 收件箱.....    | 24 | 我的声音..... | 33 |
| 高级.....     | 25 | 内存.....   | 34 |
| 退出.....     | 25 | 助手.....   | 35 |
| 实用工具.....   | 26 | 查阅本月..... | 35 |
| 服务.....     | 26 | 查阅本周..... | 35 |
| 提醒.....     | 26 | 查阅今天..... | 35 |
| 计算器.....    | 28 | 查阅日期..... | 35 |
| 汇率换算.....   | 28 | 日历菜单..... | 35 |
| 闹钟.....     | 28 | 手机设置..... | 38 |
| 计时器.....    | 29 | 声音.....   | 38 |
| 信息宝典.....   | 29 | 显示.....   | 38 |
| 照相机.....    | 30 | 语言选择..... | 39 |