

、 键或  键都可以终止闹钟的铃响，按其它按键将开启定时提醒功能，每隔五分钟后闹钟将再提醒一次，原闹钟设置不变。无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

计时器

您可将手机当作倒数计时器使用，此功能可在您设定的时间到达时，发出铃声提醒您，按任意键停止铃声。

当计时器启动时，闹铃符号会显示在屏幕上。

信息宝典

本手机支持信息宝典功能，具体操作详见《信息宝典服务手册》，此功能需网络运营公司支持。用户在使用过程中，发现信息宝典中有关功能不能正常运行时，请即与网络运营商联系。因网络运营公司未提供相关服务导致用户不能使用各项功能，本公司不承担任何责任。

照相机

在此菜单下，您可选择照相机进行拍照，选择摄影机进行录像。

使用此功能前，请确认摄像/照相镜头的活门已经打开。

照相机的设置请参考设置说明。

拍照

选择此项后，屏幕显示拍照预览界面。

在拍照之前，可以进行以下设置：

- 1.按上下导航键进行3种等级的焦距调节；
- 2.您可按右导航键设置照片的版式：竖版、横版，拍照保存后才能显示效果。
- 3.您可按左导航键调节拍照的模式：自动、远景、夜间、近景。

在选取好景物后，按  键进行拍照。

按  键进行存储，然后进入以下选项：

一彩客发送

具体说明和操作请参考《彩客帝国服务手册》。

一发送方式

允许您使用MMS或者红外线传输接口发送照片。

一新...

允许您进行拍照。

一编辑器

可对相片进行各种修改设置。

一更改名称

允许您更改照片名称。

注意：在通话中使用照相机会影响通话质量。

摄像

选择此项后，您可选择所拍摄的影片体积限制：无或MMS格式，然后进入摄影预览界面，

按  键开始记录，屏幕显示摄影进度条，按  键停止摄影，再按  键可选择：

一播放

播放刚才所拍摄的影片。