

多媒体

此项用于存放、管理个人图像和声音等信息。

我的图像

下载或解开的图像保存在**我的图像**中。

— 图片选单

选择此项后，您可以选择：

删除全部：删除所有存储在**我的图像**中的照片。

按上下导航键在图像列表中选择图像，按  键显现图片，按  键可进行以下操作：

— 发送方式

您可把选定的图像通过多媒体信息或者红外线传输接口发送给他人。

— 定义为

您可把选定的图像定义为背景图案或屏保（横版图片无此选项）。

— 删除

删除正在查看的图像。

— 更改名称

更改正在查看的图像名称。

— 内容

显示该图像的名称、大小及下载日期等信息。

我的声音

记录、下载或解开的语音文件保存在**我的声音**中。

— 声音选单

选择此项后，您可以选择：

新声音：记录新的语音文件。

删除全部：删除所有存储在**我的声音**中的语音文件。

按上下导航键在**我的声音**列表中选择声音文件，按  键接听该声音，再按  键可进行以下操作：

— 发送方式

您可把选定的声音文件通过多媒体信息或者红

外线传输接口发送给他人。

— 定义为

此项您可以把选定的声音定义为：呼叫、传真、短信、告警、本地新闻、多媒体信息的提示音。

— 删除

删除正在接听的语音文件。

— 更改名称

更改正在接听的语音文件名称。

— 内容

显示该声音文件的名称、大小及下载日期等信息。

内存

此项您可以查看影片、图像、声音、日志、多媒体信息、电话本等的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比。