

表及详细信息，您也可以修改某类别中相应的提醒铃声。

手机设置

手机设置

声音

一来电铃声设定

该菜单使您在呼叫、短信、多媒体信息、本地新闻、传真和告警时，在各种铃音中选择一种铃音。

用上/下导航键选择您所喜欢的铃音，按  键确认，然后再用上/下导航键调整铃音音量，按  键返回铃音选择，按  键进行确认。

一提示类型

在此项下可用上/下导航键选择以下不同的提示类型：振动+响铃、先振动后响铃、关闭振动、只有振动，最后按  键确认。

一静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在每次开机后，静音模式将自动关闭。

一提示音

在此项下您可设定按键音：铃声、标准、笑话

或关闭，也可启动或关闭网络提示音和电力不足警示的提示音。

一录音

此功能允许您记录几条30秒长的语音信息。进入此项后，按  键开始录音，屏幕会显示记录的时间信息，按  键停止记录，然后再按  键进行储存，储存时可输入该段录音的名称（可依据您的爱好自己定义）。

该段录音会自动保存到**多媒体的我的声音**中。

显示

一主题

在此项下您可选择几种不同的主题界面。

一背景图案

在此项下您可选择不同的待机墙纸图案。

一屏幕保护

在此项下您可选择不同的手机屏幕保护图案。