

一 运营商名称

在此项下您可开启或者关闭待机界面上运营商名称的显示。

语言选择

用此菜单您可选择语言：中文、繁体中文、自动、English。

呼叫

一 呼叫转移

该功能允许将打至您手机的电话转移至您的语音信箱或您指定的另一个电话号码。该功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

• 无条件呼叫转移

转移所有语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 有条件转移

在忙线、无应答或收不到讯号的条件下，转移所有来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 取消语音转移

将所有语音呼叫转移取消。

• 忙线中

当通话忙线中转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 无法应答

无人接听时转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 收不到讯号

当您的手机已关机或不在网络服务区内时，转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 数据：只转移数据来电。

• 传真：只转移传真资料。

选择完以上项目后，您可选择以下子项目：

接至语音信箱：转移至语音信箱（数据和传真转移无此选项）。

接至电话号码：转移至其它的号码。

关闭：关闭此项转移。

状态：查询此功能的当前状态（所有条件转发无此选项）。



呼叫转移功能一次只能设置一种转移类型，若想设置其他类型的转移，必须先关闭原来的设置。

一 查阅通话记录

选用此功能，会显示最近拨出/已接/未接的通话记录，屏幕上方显示该记录类型（表示拨出；表示呼入），拨出/呼入的时间和通话时间长度（未接或拒接电话无此项）。用上/下导航键选择您需要的电话号码，选中后按  键直接呼叫该号码，按  键对该号码进行相应操作。

一 计量表

• 费用（需网络支持）

通话计数器：您可查询最近一次拨出和总拨出的通话话费。

删除计费：用来删除计费（需输入PIN2码）。

• 通话时间

计量表：查询最近一次拨出和所有拨出的通话时间。

删除时长：删除最后一次拨出和总拨出的通话时间。

显示时长：启动或关闭在通话过程中显示的通话时间。

• GPRS计数器

在此项下可查询最近一次和所有连接的访问量。您也可删除所有的访问量。

一 传送号码（需网络支持）

• 匿名模式

在此项下您选择在打电话给对方时，您的电话号码不会在对方手机上显示。

• 本机号码

正在拨出呼叫：该菜单查看您的号码是否在对方电话上出现。

正在接收呼叫：使用此菜单，当您将来电转移到另外一个号码上去时，您可以使该号码不在主叫者的电话上显示。

• 对方号码

正在拨出呼叫：该菜单使您了解将您的电话转移到对方指定的电话号码。该功能只有当