

币的信用功能，此功能需PIN2码支持。

网络设定

一搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

一网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询SIM卡的情况）。用上/下导航键在清单中选择，按  键确认。

一网络类别

可选择GSM-DCS、PCS和自动网络类别。

一GPRS

在此项下您可选择要求、持续开启此服务。

其 它

一车用配备

您可根据车用配备配置您的手机。

一省电模式

• 保护图形

在此项下您可以选择手机的保护图形选项。选择关闭，屏幕一直显示待机界面；选择局部，当设定时间到达时，屏幕只显示时间等信息；选择完全，当设定时间到达时，屏幕转为黑屏，此时您可按  键开启屏幕。

• 背景光

在此项下您可以选择关闭背景光，也可以选择完全背景光或只有屏幕，选择完全背景光则导航键等按键灯都会亮，选择只有屏幕则按键灯关闭，只有屏幕背景灯，确认后可选择背景灯自动关闭的时间：5秒、10秒等。

设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键的快速功能。在待机状态下，按一下左/右软键就可进入快速功能的设定清单，每一个软键都包含着一些常用的功能选项。

进入此项功能后，您可进行以下操作：

1. 选择左键；
2. 按上/下导航键选择任一功能选项，例如游戏，按  键确定。
设置完成后，在待机界面下，直接按两次  键就可直接进入游戏功能。
若您想选择其他功能，您只需按  键后用上/下导航键选择，选中后再按  键即可进入该功能。
您可用相同的操作方法设置右软键。

日期与时间

一控制

该菜单让您在手机上设定日期和时间。

用数字键或上/下导航键设置日期，按左/右导航键移动光标，按  键确认后切换到时间设置界面。设置时间，按  键确认。

一自动更新

您可选择手动或者自动更新日期和时间（例如：在您关机后或者在您出国后）。此项服务需要网络支持。

一显示

您可选择此功能来设定时间在主屏幕上的显示方式：数字、模拟、无。

一时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时区。

一夏季时间

若您需要，在此项您可进行以下设定：夏季时间1h（在北京时间基础上推迟1小时）、夏季时间2h（在北京时间基础上推迟2小时）、冬季时间（恢复到北京时间）。

连接

一红外线

此项可让您选择开启或关闭红外线传输接口，可让您的手机和其他设备进行数据交换（例如：PC等）。

一速率

您可选择不同的数据传输速率。