


图标说明

图标	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹铃已设定并启动。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此符号会显示在待机屏幕上方。
	多媒体信息 当手机正在接收多媒体信息时，此符号中的箭头会不停的闪烁。
	呼叫指示 当正在拨出或有来电时，此符号会在屏幕上闪烁。

	静音模式 表示静音模式已启动。
	键盘锁 表示键盘已锁定，在待机界面按*键和左软键可开启或关闭键盘锁功能。
	免提模式 在通话界面长按接听键可开启或关闭免提功能。

按键说明

按键	功 能
	左软键/右软键 此键执行在其上方屏幕上所指示的功能； 在待机界面此键为快速功能键。
	通话键 按该键拨打电话及接听来电； 在待机界面按该键将显示您最近的通话记录。
	关机/挂机键 长按该键即可开机或关机； 用来结束通话或拒接来电。 黑屏时，按该键可点亮屏幕背景灯。

按键	功 能
	导航键 在待机界面下，按导航键可以进入主菜单。 在菜单内可用来翻阅菜单。 在编辑界面可上下左右移动光标。
	数字键 待机界面下按该键用来拨号。 在编辑模式下输入数字或字符。
	星号键 待机时输入*； 在待机界面按此键和左软键可启动或者关闭按键锁。 在待机界面长按此键可以开启或者关闭静音模式。
	井号键 待机时输入#；