

结束通话

通话完毕后，按  键或关上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或关闭翻盖即可。

拒接来电

按  键或直接关上翻盖即可拒接来电。



关上翻盖结束通话和拒接来电需在手机设置菜单下的翻盖模式中启动“已关闭”功能。

关机

在待机模式下，按住  键关闭您的手机。

接听电话

当您有来电时，手机发出铃声或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需在手机设置菜单下的翻盖模式中启动“已打开”功能）。

2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。

调整音量

在通话过程中，按手机左侧的上/下侧键来调整听筒音量。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要拨打国际电话，请先持续按住  键以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码。按下  键以拨打号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上/下侧键或  找到要呼叫的电话号码，按  键确认后选择呼叫菜单，按  键或直接按  键即可拨出该号码。

快速拨号

您可将按键  -  设为电话本某号码的速拨键。在待机模式下，输入存储号码的位置，按  键进入快速拨号。如按  键，则您可修改或加上您的电话号码（如分机等），按  键就可以呼叫。

免提功能

在通话过程中，您只要按一下  键就可使用免提扩音功能，此时免提扩音模式图标  会显示在屏幕上。若要恢复到正常模式，则再按一下该键。

菜单结构

菜单结构

电话本

- 电话本菜单
- 增加联系人
- 电话分组
- 可用内存空间
- 本机号码

短信息

- 新增
- 收件箱
- 草稿
- 选项
- 可用内存空间

移动冲浪

- 首页
- 书签
- 到指定网址
- 收件箱
- 高级功能
- 退出

拼图

声音

- 来电铃声设定
- 提示类型
- 静音模式
- 提示音

背景

- 背光颜色
- 屏幕背景图案
- 屏幕保护
- 问候语

手机设置

- 日期与时间
- 我的物件
- 语言选择
- 网络设定
- 对比调整
- 省电模式
- 设定快速键
- 翻盖模式

呼叫

- 呼叫转发
- 查阅通话记录
- 计量表
- 号码显示
- 呼叫等待
- 自动重拨
- 黑名单
- 语音邮件号码
- 主频道信息

保密设置

- 键盘上锁
- PIN码
- PIN2码
- 手机密码
- 隐私
- 系统密码
- 呼叫限制
- 固定拨号
- 计费

附加功能