

背景

背光颜色

在此项下可选择不同的背光颜色。

屏幕背景图案

在此项下可选择不同的屏幕背景图案。

屏幕保护

在此项下您可选择不同的手机屏幕保护。按  键确定后，您可输入屏幕保护的时间。

问候语

在此项下您可设定开机时的问候语。

背景

背景 37 

手机设置

日期与时间

• 控制

该菜单让您在手机上设定日期和时间。

用上/下侧键或  键来上下调整日期和时间,您也可通过数字键来输入。用按左右导航键移动光标,按  键确认后切换到时间设置界面。设置时间后,按  键确认。

• 显示

该菜单可让您选择数字、模拟、无三种主屏日期显示模式。

我的物件

在此项下您可查看可用的内存空间。显示的是您所下载的铃声、墙纸和屏保占用内存的情况。

手机设置

 38 手机设置

语言选择

此菜单让您可选择操作语言: 中文、English、自动。

网络设定

• 搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

• 网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单,请输入国家代码和网络代码(查询SIM卡的情况)。用上下侧键或  键在清单中选择,按  键确认。

对比调整

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度,用左右导航键调整显示对比度,按  键确认。

手机设置

手机设置 39 

省电模式

此项让您设定一个特殊的模式,这样可延长手机的通话时间和待机时间。

设定快速键

在此项下可设置 、 的快速功能。待机模式下,按一下软键就可进入快速功能的设定清单,每个软键都包含了以下常用的功能选项:电话本、快速拨号、计算器、闹钟、游戏、铃声选择、呼叫转发、呼叫语音信箱、读取短消息和查看呼叫记录。

翻盖模式

• 已打开

启动“已打开”标识,当来电时,可以打开翻盖直接接听来话。

• 已关闭

启动“已关闭”标识,合上翻盖可进行挂断来电或直接返回到待机界面。

手机设置

 40 手机设置