

图标说明

图标	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹铃已设定并启动。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此符号会显示在待机屏幕上方。
	呼叫指示 当正在拨出或有来电时，此符号会在屏幕上闪烁。
	静音模式 表示静音模式已启动。

图标说明

按键说明

按键	功能描述
	左软键/右软键 执行在其上方屏幕上所指示的功能。此键可设定为快速功能键。
	开机/通话键 按一下该键即可开机。按该键拨打电话及接听来电。按该键将显示您最近的通话记录。
	关机/挂机键 用来结束通话或拒接来电。长按该键即可关机。
	菜单键 按该键进入主功能菜单。可在电话本功能表或设定的选项中翻阅。按该键也可拒接来电。

按键说明

按键说明 (续)

按键	功能描述
	左/右导航键 可在一些特殊的选项中进行翻阅。
	上/下侧键 在通话过程中可调节通话音量。可在电话本功能表或设定的选项中翻阅。
	字母数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。
	星号/井号键 按该键用来输入特殊符号。长按星号键可开启或关闭静音模式。

按键说明

开始前的准备

安装SIM卡

-  请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
 - 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，使SIM卡上的镀金面向下朝向手机，然后拉上SIM卡固定片。

开始前的准备