

目 录

| | |
|---------------|----|
| 目录..... | 1 |
| 前言..... | 3 |
| 外观示意图..... | 4 |
| 安全注意事项..... | 5 |
| 图标说明..... | 6 |
| 按键说明..... | 7 |
| 开始前的准备..... | 8 |
| 安装SIM卡..... | 8 |
| 安装电池..... | 8 |
| 取出电池..... | 9 |
| 电池充电..... | 9 |
| 访问密码..... | 10 |
| 常用功能说明..... | 11 |
| 开机..... | 11 |
| 拨打电话..... | 11 |
| 结束通话..... | 11 |
| 拒绝来电..... | 11 |
| 关机 | 11 |
| 接听电话..... | 12 |
| 调整音量..... | 12 |
| 拨打国际电话号码..... | 12 |
| 紧急服务..... | 12 |
| 利用电话本拨号..... | 12 |

目 录

| | |
|-------------------|----|
| 重拨未接/已接/已拨电话..... | 13 |
| 通话菜单..... | 13 |
| 功能菜单..... | 14 |
| 菜单结构..... | 14 |
| 电话本..... | 15 |
| 短消息..... | 19 |
| 设置..... | 23 |
| 附件..... | 28 |
| 输入法..... | 30 |
| 配件..... | 33 |
| 维护和保养..... | 34 |
| 安全信息..... | 35 |
| 技术规范..... | 36 |

前 言

衷心感谢您选择波导SC02移动电话！

我们的手机符合中华人民共和国通信行业标准YD/T884-1996，
也符合欧洲标准，经核准适用于GSM网络。

GSM网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。您的手机可以进入
多种国际网络。允许您拨打接收国际电话（称之为漫游），
就如同在自己家乡一样使用。但是在您利用网络提供的这些先
进功能时，必须先申请购买所需服务。

为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅读本说明书，以
便充分使用本说明书所介绍的各种功能。

! 鉴于手机网络配置及所提供的服务，某些功能可能未被允
许使用，请向销售商或运营公司查询。

外 观 示 意 图



安全注意事项

交通安全第一

- 开车时, 勿使用未安装车载装置的手机, 如果要使用, 应首先停好车辆。

加油时应关机

- 在加油站或靠近易燃物品和化学物品的地方, 勿使用手机。

乘飞机时应关机

- 乘坐飞机时, 必须关闭手机, 在飞机上使用手机是违法的。

在医院里应关机

- 请遵守有关规定和条例, 避免在医疗设备(如起搏器和助听器等)附近使用手机。

干扰

- 所有手机都可能因受到无线电波的干扰而影响通话质量。

合理使用

- 仅在正常位置(对着耳朵)使用手机, 不要无故用手触摸天线。

专业服务

- 只有专业的维修人员才能安装或维修本手机。

连接其它设备

- 连接其它设备时, 请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导, 不要连接不配套的产品。

配件

- 仅使用指定电池和配件, 否则可能会损坏手机。

图标说明

| 图标 | 功能描述 |
|----|-------------------------|
| | 网络信号强度指示。直条纹越多, 表示信号越强。 |
| | 闹钟指示。表示闹铃已设定并启动。 |
| | 电池强度指示。填充越满, 表示电池电量越多。 |
| | 短信指示。当收到短信时, 此符号会显示。 |
| | 未接来电指示。 |
| | 操作模式中的标准功能表。 |
| | 操作模式中的静音功能表。 |
| | 操作模式中的会议功能表。 |
| | 操作模式中的户外功能表。 |
| | 操作模式中的汽车功能表。 |
| | 操作模式中的耳机功能表。 |

按键说明

| 按键 | 功 能 |
|---|---|
|  | OK键/Clear键 此键执行出现在其上方屏幕上所指示的功能。 |
|  | 发送/接收键 按该键拨打电话及接听来电。 按该键将显示您最近的通话记录中的已拨电话号码。 |
|  | 结束/开关键 用来结束通话或拒接来电。 按住该键几秒即可开机或关机。 |
|  | 导航键 可在电话本功能表或设定的选项中翻阅。 |
|  | 上导航键：可直接进入电话本中的姓名查号功能。 下导航键：可直接进入短消息中收件箱功能。 |
|  | 左导航键：可直接进入通话记录中的已接和未接电话。 右导航键：可直接进入操作模式下的标准模式编辑。 |
|  | 功能键 按该键进入主功能菜单。 在编辑文字界面按该键可切换输入法。 |
|  | 上/下侧键 在通话过程中可调节通话音量。 |
|  | 数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。 |

开始前的准备

安装SIM卡

- ! • 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
• 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
• 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，然后将SIM卡放入卡槽中，拉上SIM卡扣。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于右上方。



安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。



开始前的准备

取出电池

将电池卡锁向前推，电池自动弹起，然后便可以把电池取下。

-  取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将旅行用充电器的充电接头插入位于手机底部的充电插座。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出接头。

-  • 在插入充电插头后，若手机开机，屏幕右上方的电池图标里的强度条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成。若手机关机充电，则在屏幕中央将出现大充电标识符。
• 当电力不足时，手机屏幕显示“电池电量低”，同时发出警告。电力用完手机会自动关机。
• 为确保手机正常工作，请务必使用原厂充电器。

开始前的准备

访问密码

PIN码

这是您的SIM卡的个人识别码。以防止他人在未经授权的情况下使用您的SIM卡。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。当PIN码设定为启动时，您的手机每次开机时都会要求您输入PIN码，若您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如通话费用通知、固定拨号等）时要求输入的。若您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与运营公司联系。
若您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与运营公司联系更换新卡。

手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机。

常用功能说明

开机

1. 打开手机翻盖，按住  键开启您的手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN保护，手机将显示“请输入PIN码”，输入PIN码，按 **OK** 键确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。
 - 若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度。
 - 若手机搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按 **Clr** 键删除错误的输入，完成后按  键发送该号码。

结束通话

通话完毕后，按  键或关上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或关闭翻盖即可。

拒绝来电

按  键或直接关上翻盖即可拒绝来电。

! 关上翻盖结束通话和拒接来电需在**手机设置**功能下开启“**合盖挂机**”功能。

关机

在待机模式下按住  键关闭您的手机。

常用功能说明

接听电话

当您有来电时，手机发出响铃或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需在**手机设置**功能表下开启“**掀盖接听**”功能）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。您也可以将接听模式设定成“**任意键接听**”。

调整音量

通话中按手机左侧的上/下侧键来调整听筒音量。

拨打国际电话号码

请持续按  键直至出现+符号，然后拨所在方的国家代码和区号，然后直接拨打电话号码。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。在已提供GSM服务的欧洲，紧急呼叫可用其统一紧急号码112。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向运营公司查询。

利用电话本拨号

在待机模式下，进入电话本功能表后，使用按位置或姓名查号的方式在电话列表中选择您想要拨打的电话号码。用上下导航键选择，再按  键即可拨出该号码。

常用功能说明

重拨未接、已接、已拨电话

本手机可储存您最近100个未接、已接和已拨的电话号码。若要重拨这些电话号码：

1. 在待机模式下，按  键将显示最近通话记录中已拨的电话号码，再按上下导航键查阅所需的电话号码。
2. 在待机模式下按导航键  键，屏幕将显示最近通话记录中已接电话和未接电话功能表。选择其一后按  键可进入选择最近100个未接或已接的电话号码，选中后按  拨出该号码，按左右导航键对该号码进行查看、添加、短信、删除等操作。

通话菜单

当您在通话的同时可按  键进入功能选项，按上下导航键可翻动选项，按  键离开目前选取项目，长按  键退出。

1. 保持

此项可将通话中的电话保持而接听另一个打进来的电话。

2. 挂断

将连线中或保持的以及所有电话结束。

功能菜单

菜单结构

下面的列表概述了功能表的最上面的两层：

电话本

- 姓名查号
- 位置查号
- 新增号码
- 好友列表
- 群组
- 通话记录
- 使用情况
- 本机号码

短消息

- 收件箱
- 发件箱
- 锁定箱
- 新信息
- 短消息设定
- 语音信箱
- 短信服务
- 可用空间

设置

- 通话服务
- 手机设置
- 安全设置
- 操作模式
- 时间/日期
- 闹钟
- 显示
- 网络设置

附件

- 计算器
- 游戏
- 电池容量
- 资料
- 下载
- 单位转换
- 存储
- 世界时间

电话本

进入电话本

您可以储存或编辑手机和SIM卡中的姓名与电话号码，同时您的手机可存储200个群组的姓名与电话号码，SIM卡的储存容量视不同的卡而定。

姓名查号

进入此项后，电话本中的记录将按姓名(拼音)首字母顺序列出。按上下导航键可选择您所需的电话本记录，按 、 实现电话本记录的翻页，按左右导航键可对您选中的电话本记录进行以下操作：

- **阅读**：可查阅该条记录的详细内容。此时按左右导航键可选择以下选项：
 - 编辑：重新编辑该条记录。
 - 保存：保存所编辑的记录。
 - 转存：可将该条记录在SIM卡与本机之间进行复制。
 - 群组：可将该条记录进行相关的群组操作：添加到、新建组或取消组（具体操作同新增号码下的“群组”菜单）。
 - 短信：给该条记录的电话号码发送短信。
- **查找**：您可输入全名或只输入姓名中的第一个字(字母)来搜寻想查找的姓名和电话号码，输入完成后按 **OK** 键确认。用上下导航键翻滚到您所需的记录。
- **删除**：从电话本中删除该条记录。
- **短信**：编辑一条短信并给该条记录中的电话号码发送此短信。
- **新建**：在电话本中新建一条记录。具体操作见“新增号码”。
- **好友**：把该条记录添加到好友列表中。

电话本

位置查号

进入此项后，电话本中的记录将按在SIM卡和手机中的顺序列出，其中SIM卡中的记录列在前面。每条记录前面的数字表示了它在SIM卡或手机中的存储位顺序，数字大于300的表示该条记录存储在手机中。具体界面和操作同姓名查号。

新增号码

您可以使用此功能来添加新电话本记录。

进入此项后，显示屏首先会提示您选择存储位置：SIM卡或本机。选中其一后按 **OK** 键进入，此时按上下导航键选择您所要编辑的记录项(姓名、电话1、电话2)，按左右导航键选择以下选项：

- **编辑**：对选中的记录项进行编辑，编辑完成后，按 **OK** 键返回，重复以上操作可编辑其它记录项。
- **保存**：保存该条记录。
- **群组**：在此项下共有三种选择：添加到、新建组、取消组。
 - **添加到**：把该电话本记录添加到已建立的群组中。
 - **新建组**：您可新建群组并把该电话本记录添加到新建群组中。
 - **取消组**：删除一个已建立的群组。

只有选择存储在本机上的电话本记录，在查找和新增号码功能下才会出现“群组”此一选项。

好友列表

进入此项后，首先您需选择好友列表的排列顺序：按姓名排或按位置排。按上下导航键实现记录的翻页，按左右导航键可对您选中的电话本记录进行以下操作：

电话本

- **阅读**：可查阅该条记录的详细内容。此时按左右导航键可进行编辑、保存、头像和短信等操作。
- **查找**：您可输入全名或只输入姓名中的第一个字(字母)来搜寻想查找的姓名和电话号码，输入完毕后按 **OK** 键确认。用上下导航键翻滚到您所需的记录。
- **删除**：从电话本中删除该条记录。
- **短信**：进入编辑短信界面，编辑完成后可给该条记录的电话号码发送短信。

群组

进入此项功能后，按上下导航键选择一群组（若无群组记录，可以先创建），按左右导航键可选择以下选项进行操作：

- **查看**：让您查阅该群组下的电话本记录。此时按左右导航键可进行以下操作：
 - **添加**：把电话本中的某条记录添加到该群组中。
 - **详阅**：查看该群组中选中的电话本记录的详细内容。
 - **短信**：给该群组中选中的电话本记录的电话号码发送短信息。
 - **删除**：删除该群组中选中的某条或全部电话本记录。
- **创建**：让您新建一个群组。共可创建20个群组。此时按左右导航键选择菜单，按 **OK** 键可为您新建的群组编辑组名和选择图标，当放弃选择图标时，手机将采用默认的图标。若选择保存，则将您新建的群组添加到群组列表中。
- **修改**：让您修改群组的组名和图标。
- **删除**：删除选中的某个群组或删除全部的群组记录。

电话本

通话记录

本选项可以记录最近100个未接电话、已接电话与已拨电话。在待机状态下按导航键的 **◀** 键可快捷进入通话记录中的已接电话和未接电话功能表。

未接电话

显示出您最近未接的电话，最大存储数目为100个。按上下导航键浏览未接电话的记录，所需的未接电话号码出现后，按  键即可拨打该号码。按左右导航键可对该记录进行查看、添加、短信、删除等操作。

已接电话

显示出您最近接听的电话，最大存储数目为100个。其它操作同未接电话。

已拨电话

显示出您最近已拨的电话，最大存储数目为100个。其它操作同未接电话。

使用情况

该功能可让您查询SIM卡和本机的电话本已用内存和可用内存。

本机号码

在此项下您可将SIM卡号码和您的姓名储存到话机中。

短消息

收件箱

在此项下可存放所有已读或未读的短信。当有新短信时，手机会发出信息提示音，“收到1条新短信”会出现在待机屏幕上。此时按OK键阅读此条新短信，若按Clr键放弃阅读，则图示 \blacksquare 会在待机屏幕上方出现并不停闪烁以提示您有未读短信。直接按导航键▼键或进入收件箱功能读取。

进入已收短信列表界面后，用上下导航键选择一短信，按左右导航键可选择以下选项处理该条信息：

- **阅读：**此项可让您浏览该短信的发件人姓名、电话号码、发件时间及短信的详细内容。此时按左右导航键可对该短信进行：
 - **回复：**您可回复一条短信给发送者。
 - **编辑：**重新编辑该条短信。
 - **转发：**将收到的短信转发给第三方。
 - **删除：**删除该条短信。
 - **添加：**将该条短信的电话号码保存在SIM卡或手机电话本中。
 - **锁定：**将选中的短信移到锁定箱中。
- **回复：**可让您回复接收的短信。
- **编辑：**重新编辑该条短信。
- **删除：**可删除选中的一条短信，也可删除收件箱中的全部短信。
- **锁定：**将选中的短信移到锁定箱中。
- **转发：**将收到的短信转发给第三方。
- **新建：**编辑一条新短信，然后您可选择发送或保存该条短信。

短消息

发件箱

在此项下可保存所有已发送的短信。最大容量50个。当发件箱满时，将自动删除最早的短信。按上下导航键选择一短信，按左右导航键选择以下选项处理该信息：

- **阅读：**此项可让您浏览接收短信者的姓名、电话号码、收件时间及短信的详细内容。此时按左右导航键可对该短信进行：
 - **编辑：**重新编辑该条短信。
 - **转发：**将发出的短信转发给第三方。
 - **删除：**删除该条短信。
 - **添加：**将该条短信的电话号码保存在SIM卡或手机电话本中。
 - **锁定：**将选中的短信移到锁定箱中。
- **发送：**将此条短信发送给第三方。
- **编辑：**重新编辑该条信息，然后您可选择发送或保存该条短信。
- **删除：**可删除选中的一条短信，也可删除发件箱中的全部短信。
- **锁定：**将选中的短信移到锁定箱中。

锁定箱

在此项下可保存要求被锁定的短信。最大容量50个。当锁定箱满时，您可根据需要手动删除不重要的短信。否则手机将自动删除最早的短信。按上下导航键选择一短信，按左右导航键选择以下选项处理该信息：

- **阅读：**此项可让您浏览被锁短信的详细内容。此时按左右导航键可对该短信进行回复、编辑、转发、删除和添加等操作。
- **发送：**将此条短信发送给第三方。
- **编辑：**重新编辑该条信息，然后您可选择发送或保存该条短信。
- **删除：**可删除选中的一条短信，也可删除锁定箱中的全部短信。

短消息

新信息

该选项可让您编辑各种文字信息，并对编辑好的短信进行发送或存储。一条短信同时可发送给多人。

在此项下可保存5条已编辑但未发送的短信。当需要保存新的短信时，您必须手动删除一些不需要的短信。按上下导航键选择一短信，按左右导航键选择以下选项处理该信息：

- **编辑：**重新编辑该条信息，然后您可选择发送或保存该条短信。
- **发送：**发送该条短信。
- **新建：**编写新的短信。
- **删除：**可删除选中的一条短信，也可删除全部短信。

短消息设定

短信中心号码

此选项让您设定短信息服务的电话号码。

有效期限

该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心存储的期限：1小时、12小时、1天、一星期和无预设值。

短消息类型

您可以根据自己的需要设置信息类型：文字、语音、传真、X40、传呼、电子邮件、ERMES及无预设值。

语音信箱号码

此选项让您设定语音信息中心的号码。

中

文

短消息

语音信箱

您可以输入您的语音信箱号码。您的手机会自动接收语音信息。语音信箱号码由您的网络运营商提供。

短信服务

此项服务是由网络运营公司向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、股票或航班信息等。

可用空间

您可以查看手机中的收件箱和锁定箱中的短信可存储总量和已用数量。

中

文

设置

通话服务

呼叫转移

呼叫转移服务可将打至手机的语音来电直接转到另一个电话号码。它需网络支持，详情请与您的网络运营公司联系。

- 无条件转移

无条件转移所有语音来电。

- 遇忙时转移

手机遇忙时转移语音来电，您需按 **Clr** 键实现此转移。

- 无应答转移

无人接听时转移语音来电。

- 无法到达转移

不在服务区或关机时转移语音来电。

- 取消全部转移

取消所有呼叫转移服务。

选择好以上项目后，按 **OK** 键您可选择下面这些子项目：

- 转至电话号码：输入要转移的号码。

- 关闭：关闭该项转移。

- 状态：查询该项转移的开关状态。

通话限制

通话限制服务可以限制手机拨打或接收某些电话。当您申请此项服务时需要网络运营公司提供的PIN码支持。进入此项后按上下导航键选择列表中一选项，您可设置此选项开启或关闭。

设置

呼叫等待

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示，在此您可以关闭或开启该功能的状态。若需获得此项服务，详情请与您的网络运营公司联系。

主叫号码隐藏

您可选择在您打电话给对方时，您的手机号码是否会显示在对方的屏幕上。它需网络支持，详情请与您的网络运营公司联系。

手机设置

掀盖接听

开启此功能后，打开翻盖便可直接接听来电。

合盖挂机

开启此功能后，关闭翻盖便可拒绝接听来电或结束通话。

自动接听

开启此功能后，手机会在短暂铃声后自动接听电话。此接听方式仅在您的手机接上免持听筒或车用免持听筒时方有作用。

任意键接听

当有来电时，除了  键及侧键外按任意键都可接听电话。

安全设置

PIN码

- 启用PIN码

您可在此项中选择启用或关闭PIN码，当您开启或关闭PIN码时必须先输入PIN码。

设置

- **更改PIN码**

更改前必须先启动PIN码。先输入原PIN码，按OK键，接着输入新的密码后按OK键，再次输入新的密码以确认，按OK键即可。

手机密码

- **启用密码**

在此项中可设定手机开机密码，以防您的手机被他人任意使用。开启此功能后，每次开机时必须先输入手机密码（输入任意4个数字即可开启手机密码）。

- **更改方式同PIN码。**

操作模式

模式选择

进入此项后，您会看到六个不同的操作模式：标准、静音、会议、户外、汽车、耳机。您可根据场合选择一种操作模式作为手机当前的工作模式。

模式编辑

在此项下您可按需要改变各情景模式下不同选项的设定。按OK键会出现以下选项：

- **来电提示**

根据不同环境设定来电提示：静音、响铃、振动、铃声渐变、先振动后响铃和边振动边响铃。

- **来电响铃**

选择您喜欢的铃声作为该模式下的来电响铃。

- **信息提示**

当收到短信时，根据不同环境发出提示音：静音、响铃和振动。



设置

- **信息响铃**

选择您喜欢的铃声作为该模式下的信息提示。

- **按键类型**

根据不同环境设置按键音类型：按键音、DTMF音和关闭。

- **响铃音量**

根据不同环境设定铃声音量

- **按键音量**

根据不同环境设定按键音量。

- **通话音量**

根据不同环境设定通话音量。

- **开机音乐**

此项用来开启或关闭开机时的音乐。

- **关机音乐**

此项用来开启或关闭关机时的音乐。

时间/日期

设定时间

在此项下您可以设定手机当前时间。

设定日期

在此项下您可以设定手机当前日期。

时间格式

在此项下您可设定24小时制或12小时制的时间格式。

闹钟

闹钟功能可让您在设定的时间内使手机发出闹铃或振动以提醒您。您可设定两个不同时间的闹钟。每一个闹钟可设置开关状态及时间到后的文字提示。

设置

显示

背光选择

您可对小屏背光、按键背光和彩屏背光进行以下设置：关闭、开启和8-17点关闭。

桌布图案

您可从多种桌布图案中选择一种作为当前的待机背景。

色系选择

本手机提供了六种色系选择，您可选择一种作为当前菜单显示的主流色。

彩屏关屏时间

此项可让您选择六种不同的关闭彩屏的时间：等待10秒、20秒、30秒、40秒、50秒和常开。

 关屏是指整个显示屏关闭，而不是背景灯关闭。

显示调节

您可用左右导航键来调节显示的对比度。

网络设置

自动

手机会自动选择在您的区域内可用的网络。

手动

手机会找到可用的网络列表并显示出来。您可选择您想使用的网络，但该网络须与您本地网络运营商有漫游协议。




附件


计算器

该功能可让您进行简单的算术运算，用数字键输入对应的数字，用以下按键进行计算器的操作：


用上下导航键滚动选择 +、-、*、/




：负号（-）



：小数点 .



OK键：显示运算结果。



Clr键：清除所有数字或符号。



：结束运算过程返回到前一级菜单。

游戏

您的手机为您提供二种游戏：拼图、推箱子。

1. 选择拼图游戏，然后按OK键进入下列选项：

- 游戏规则：显示该游戏的游戏规则。
- 游戏类型：选择游戏图片的被切割的行数和列数。
- 图片选择：可让您选择不同的游戏图片。
- 开始游戏：开始玩新游戏。若在游戏结束前离开，按Clr键。

2. 选择推箱子游戏，然后按OK键进入下列选项：

- 开始：开始玩新游戏，
- 选关：选择此游戏的难易程度。

第一次进入游戏时，首先需选关，按OK键确认。以后手机默认状态就从第一关开始，此时再选择开始，按OK键后会出现以下菜单：从零开始、重新来过、继续游戏。



附件

电池容量

此项用来查看当前手机电池的电池容量。

资料

此项用来查询当前手机的IMEI码和软件版本。

下载

与电脑相连，可下载自定义的图片或音乐铃声。

单位转换

该功能可将任何单位转换为您所需的单位。共有四种可转换的单位类型：**长度、面积、重量和功率**。

- 可通过按OK键选择四种单位类型中的一种。
- 使用▲、▼选择当前值与转换值之间切换。
- 使用◀、▶选择当前值或转换值的单位类型。
- 按^{*}键输入小数点。
- 按Clr或^②键退出此功能。

存储

此项用来存储当前的手机设置。

世界时间

您可以查看世界各个主要城市的时间，也可设定当前时间为选择的城市时间。按◀、▶键选择某时区内一个城市。

输入法介绍

选择输入法

本手机提供多种输入法供您在编写新信息、新增号码等功能里输入文字。您也可以向手机输入各种字符、数字，为了让不同的用户输入不同的内容，此输入法会给每一位用户提供方便。

当您使用输入功能时，您可按^①键在以下几种模式中切换输入法。

- 拼音输入法(拼音)
- 数字输入法(123)
- 基本英文输入法(XYZ)
- 符号输入法(.,)

(一) 拼音输入法

拼音输入法是以汉语拼音为输入原理，根据印在键上的字母，按与拼音字母相应的键。

例如：用拼音输入法键入中文字“伟”

1. 选按“伟”字相关的3个字母所处的数字键9、3、4，直到屏幕上显示“wei”。
2. 用左右导航键选择“wei”，屏幕会出现一系列“wei”的汉字。
3. 用上下导航键实现汉字翻页。
4. 先按^{*}键，再按汉字相对应的数字键即可输入所选汉字。
5. 按Clr键可以逐次清除您想删除的拼音字母或汉字。

输入法介绍

拼音输入实例(以在短消息中输入“伟”字为例)



进入拼音界面



按 键



按OK键确认



按 和 键输入所需字

(二) 数字输入法

数字输入法使您能够在文本里（按相应的数字键）输入数字。

(三) 基本英文输入法

当您使用基本英文输入法时，您应按标有需要的字母的键，根据屏幕上显示，按 键和相对应的数字键即可输入所需字母。



输入法介绍

输入法

可键入的字符清单如下：

| 数字键 | 显示的字符 |
|-----|-----------------|
| 1 | (无) |
| 2 | A B C a b c |
| 3 | D E F d e f |
| 4 | G H I g h i |
| 5 | J K L j k l |
| 6 | M N O m n o |
| 7 | P Q R S p q r s |
| 8 | T U V t u v |
| 9 | W X Y Z w x y z |
| 0 | (无) |

(四) 符号输入法

符号输入法使您能够在文本里输入特殊符号。按上下导航键将显示各种符号，按 键和相对应的数字键即可把符号插入文本中。



配 件

您可以选购本公司以下配件，以配合手机使用。其它配件请向销售商查询。

附加电池

您可选购本公司提供的其它不同容量的锂电池。

快速充电器

超轻型的、实用的快速充电器。可以迅速为手机充电。将充电器插入墙上的插座，并将另一端插入手机底部。为电池充电时，充电时间大约为2h~2.5h，您可以在手机显示屏上查看充电状态，关机状态下充电不会自动开机，充电期间您可以按开机键使用手机。

免提耳机套件

小巧实用个人免提系统。如果在手机中设置的是自动接听，带有免提耳机套件的手机可以自动接收来电。否则按接收键接听。

车载充电器

使用多电位车载充电器，确保您在旅途中随时可以使用手机。此多功能的小型充电器适用于多数汽车点烟器及其它车内设备。充电时间与快速充电器相近，在充电时您仍可使用手机。

座式充电器

供手机中的电池和附加电池充电时使用。

维护和保养

电池维护

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时，请将电池充电。为维护电池寿命，在充电之前最好将电池电量用完。
- 当电池充电器未使用时，请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上，过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前，电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度超过摄氏40度，电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上，避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短，将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥，即使电池充完电也一样。
- 请勿将电池置于火中！请依照当地的法令规章处理废电池。

手机保养

下列建议将帮助您照顾您的移动电话：

- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥，液体会造成金属电路腐蚀。
- 请将机体远离高温，高温会缩短电子仪器的生命，使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或手机解体，非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。

安全信息

在使用您的手机时，必须遵守为保护使用者及所处环境而制定的安全条例。

交通安全

- 除非有紧急情况，如果未安装确保安全和活动自由的免提装置，在驾车时请不要使用手机，为确保您集中所有注意力于驾驶，请停到安全的地方再使用手机。请遵守有关法规。
- 没有足够保护的情况下，汽车中的某些电子系统可能会受您手机发射的电波影响。
- 建议您只在有外部天线的汽车中使用手机。
- 只有合格的技术人员才能将您的手机安装在您的汽车上。

飞机安全

- 登机前请关闭您的GSM手机，因它影响飞机操作和整个蜂窝网。飞机上使用手机是非法的，违反这些安全条例会被起诉或引起GSM网络拒绝服务。

环境安全

- 切记在任何地方要遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方，或可能造成干扰或危险时，一定要关机。
- 使用任何无线传输设备，包括蜂窝电话，都可能会对保护不当的医疗设备产生干扰。如果您在这方面有任何问题，可向医生或医疗设备制造商查询。
- 您的手机可能会对助听器、起搏器等医疗电子设备产生干扰。请遵守医生或医疗设备制造商提供的建议。
- 在有可能引起爆炸的任何地方，如加油站、化工厂等，建议用户关闭手机。
- 遵守有关使用无线设备的限制规定。

技术规范

重量： 约98克

体积： 约87*45*27mm

电池： 标称电压3.6伏

适用网络： GSM900MHz/DCS1800MHz

电池工作时间参考下表：

| 电池类型 | 电池容量 | 通话时间 | 待机时间 |
|------|--------|---------|----------|
| 锂电池 | 650mAh | 2h-2.5h | 50h-120h |



- 手机使用的实际情况与当地网络环境状况、SIM卡及用户使用方式有关。
- 手机标准包装中只包含一块电池（若容量变化，不另行通知）。

敬告

对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果，厂家不负任何责任。

说明

若涉及版本升级，不另行通知。