

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需在手机设置菜单下的翻盖模式中启动“已打开”功能）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。

调整音量

通话中按手机左侧的上/下侧键来调整听筒音量。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向运营公司查询。

国际电话

要打国际电话，请先长按数字键“0”以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键以拨打号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上下导航键找到要呼叫的电话号码，然后按  键确认，选择呼叫菜单，按  键确认或直接按  键即可拨出该号码。

快速拨号

您可将数字键“1”-“9”设为电话本某号码的速拨键。在待机状态下，输入存储号码的位置，按“*”键，进入快速拨号。如按“#”键，然后您可修改或加上您的电话号码（如分机等），按  键就可以呼叫。

免提功能

在通话过程中，您只要按一下  键就可使用免提扩音功能，此时免提扩音模式的图标  会显示在屏幕上。若要恢复到正常模式，则再按一下该键。

菜单结构

电话本

- 电话本菜单
- 增加联系人
- 电话分组
- 可用内存空间
- 本机号码
- 已存电话列表

信息宝典

- 天气预报
- 娱乐资讯
- 体育竞技
- 证券信息
- 彩票信息
- 互动游戏
- 新闻资讯

短信息

- 新增
- 收件箱
- 发件箱
- 草稿
- 选项
- 可用内存空间
- 主频道信息

WAP

- 首页
- 书签
- 到指定网址
- 收件箱
- 高级功能
- 退出

游戏

声音

- 来电铃声设定
- 提示类型
- 静音模式
- 提示音

背景

- 背光颜色
- 屏幕背景图案
- 屏幕保护
- 问候语

手机设置

- 日期与时间
- 我的物件
- 语言选择
- 网络设定
- 对比调整
- 省电模式
- 设定快速键
- 使用原厂设定
- 翻盖模式

呼叫

- 呼叫转发
- 查阅通话记录
- 计量表
- 号码显示
- 呼叫等待
- 自动重拨
- 语音邮件号码

保密设置

- 键盘上锁
- PIN码
- PIN2码
- 手机密码
- 隐私
- 系统密码
- 呼叫限制
- 固定拨号
- 计费

附加功能