

手机设置

日期与时间

• 控制

该菜单让您在手机上设定日期和时间。用数字键或上下导航键设置日期,按左右导航键移动光标,按  键确认后切换到时间设置界面。设置时间后,按  键确认。

• 显示

该菜单让您设定的日期显示在手机主屏幕上。您可作以下选择:数字、模拟、无。

• 时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时间。

• 夏令时

若您需要,在此项您可进行设定。

我的物件

在此项下您可查看已用的内存空间。显示的是您所下载的铃声、墙纸和屏保占用内存的情况。

语言选择

用此菜单您可选择语言:中文、English、自动。

网络设定

• 搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

• 网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单,请输入国家代码和网络代码(查询SIM卡的情况)。用上下导航键在清单中选择,按  确认。

• GPRS

在此项下您可选择是否持续开启此服务。

对比调整

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度,用左右导航键调整显示对比度,按  键确认。

省电模式

您可利用此菜单设定一个特殊的模式,这样可延长您的通话时间和待机时间。

设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键 、 的快速功能。在待机状态下,按一下软键就可进入快速功能的设定清单,每一个软键都包含了以下几个常用的功能选项:电话本、快速拨号、红外传输:开/关、计算器、闹钟、游戏、铃声选择、呼叫转发、WAP服务、呼叫语音信箱、读取短消息和查看呼叫记录。

使用原厂设定

此项可让您把手机的设置恢复到出厂时的默认设置。

翻盖模式

• 已打开

进入“已打开”菜单,按上下导航键选择“启动”,按  键确认。当来电时,可以打开翻盖直接接听来话。

• 已关闭

进入“已关闭”菜单,按上下导航键选择“启动”,按  键确认。合上翻盖可挂断来电或直接返回到待机界面。