

按键说明

左软键/右软键



- 此键执行在其上方屏幕上所指示的功能。
- 此键可设定为快速功能键。

开机/通话键



- 按一下该键即可开机。
- 按该键拨打电话及接听来电。
- 按该键将显示您最近的通话记录。

关机/挂机键



- 用来结束通话或拒接来电。
- 长按该键即可关机。

上/下导航键



- 按该键进入主功能菜单。
- 可在电话本菜单或设定的选项中翻阅。

左/右导航键

- 可在一些特殊的选项中进行翻阅。

上/下侧键



- 在通话过程中可调节通话音量。

数字键



- 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。
- 长按 键可直接进入游戏菜单。

星号键



- 当有来电时，按此键可使铃声临时切换为静音。

井号键



- 在文本编辑界面下，长按该键可插入特殊符号。

开始前的准备

安装SIM卡

- ! 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找出SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，使SIM卡上的镀金面向下朝向手机，然后拉上SIM卡固定片。

安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。

取出电池

将手机背面对自己，然后向上推电池卡锁，将电池板取出。

- ! 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将充电器的充电接头插入位于手机右侧的充电插口。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出接头。

- ! 在插入充电插头后，若手机开机，屏幕左上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则在屏幕中央将出现大充电标识符。
- 当电力不足时，手机屏显示“电量不足”，同时发出警告。电力用完手机会自动关机。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。