

声音

来电铃声设定

该菜单使您在呼叫、信息、告警和传真时，在各种铃音中选择一种铃音。

用上下导航键选择您所喜欢的铃音，按  键确认您的设置。用上下导航键或侧键调整音量，此时可用左右软键在铃音和音量间切换。

提示类型

在此项下可用上下导航键选择以下不同的提示类型：振动+振铃、只有振动、关闭振动和先振动后振铃。最后按  键确认。

静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在开关机时，静音模式将自动关闭。

提示音

在此项下您可设定按键音：铃声、标准或关闭，也可启动或关闭网络提示音和电力不足警示。