

常用功能说明

开机

打开手机翻盖，按  键即可开启您的手机。

1. 如果未装SIM卡或SIM卡接触不好，屏幕将显示警告信息。此时可按  键关机，重新正确安装SIM卡；按  键继续启动手机，但您将无法使用手机的接打电话和收发短信等通信功能。

2. 若设置了开机密码，屏幕将提示您输入开机密码，正确输入设定密码后开机。

3. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，屏幕将显示“请输入PIN码”，输入正确的PIN码后，按  键确认后开机。

4. 手机开启后，将自动搜索网络。

 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫和其他非通讯功能。

拨打电话

1. 直接拨号

在待机状态下，按数字键输入要拨打的电话号码(包括区号)，此时，可按  键删除错误的数字输入，按导航键移动光标到任意位置删除或添加数字；



2. 从电话本或通话记录中拨号

在手机拨号界面下，按  键，在弹出的菜单中选择进入电话本或通话记录，在电话本或通话记录里选择完号码后按  键确认选中，



或按  键取消选择，然后返回到编辑号码的状态继续编辑号码，完成编辑后按  键呼叫该号码。

如需取消正在拨打的电话，按  键或直接合上翻盖即可结束呼叫，其中合盖挂机的功能需要用户在通话设置中开启方可使用。



拒接来电

当您有来电时，可按  键对来电置忙音，按  键或直接合上翻盖拒接来电，其中合盖挂机的功能需要用户在通话设置中开启。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），手机屏幕会显示来电号码等信息，此时可采用以下四种方式接听来电并与其通话：



1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可，

此功能需在通话设置中设置开启后方可使用。

2. 如果手机翻盖是打开的，按  键即可。

3. 如果此时手机插着耳机，使用耳机上的相应按键即可接听电话。

4. 如果手机上插着耳机，同时开启了自动接听的功能，来电响铃10秒后便会自动接听该电话。

保持和激活通话

1. 通话过程中，按  键，在弹出菜单里选择“保持通话”保持正在进行的通话(下左图)；



2. 通话被保持后，同样使用  键，在弹出菜单里选择“启动通话”激活被保持的通话(下右图)。

