

外观示意图



外观示意图

按键说明

按键说明

按 键	描 述		
	左软键/右软键 执行屏幕左/右下角所指示的功能。 在待机界面，长按左软键进入语言选择；按右软键进入信息宝典。		拨打/接听键 您可以拨打电话、接听来电。 在待机界面，按该键将显示您最近已拨的电话列表。
			开关机键/挂机键/取消键 该键主要用于开关机，还用来结束通话或拒接来电。
	菜单键 在待机界面下，按此键进入主菜单界面，其他界面下进入所选项目的界面。		上/下侧键 通话过程中可调节通话音量。 按该键可点亮屏幕的背景灯。 可翻阅选项。
	导航键 在待机界面下，上导航键进入电话本浏览、下导航键进入已收信箱、左导航键进入通话记录、右导航键进入已启用模式的编辑界面。在其他界面下可移动光标或翻阅选项。		★ 键 用于输入★号；待机界面下，长按可进行当前模式（耳机模式除外）和会议模式之间的切换操作。
	数字键 用于拨号及在编辑模式下输入文本。		# 键 输入#号；待机界面下，长按可进入安全设置界面。