

目
录

目 录

目录.....	1	结束通话.....	13
前言.....	3	三方通话.....	13
安全注意事项.....	4	紧急服务.....	14
外观示意图.....	5	拨打国际电话.....	14
按键说明.....	6	利用电话本拨号.....	14
图标说明.....	7	关机.....	14
开始前的准备.....	8	菜单结构.....	15
安装SIM卡.....	8	信息宝典.....	16
安装电池.....	8	电话本.....	17
取出电池.....	8	新增电话.....	18
电池充电.....	9	分类管理.....	18
安全密码.....	10	电话查找.....	18
常用功能说明.....	11	电话复制.....	20
开机.....	11	删除此电话.....	20
拨打电话.....	11	全部删除.....	20
拒接来电.....	12	自定义删除.....	20
接听电话.....	12	短信.....	21
保持和激活通话.....	12	新建短信.....	22
调整音量.....	13	已收信箱.....	22
		已发信箱.....	24

1

WIRD

目
录

锁定信箱.....	24	闹钟.....	32
未发信箱.....	24	语言选择.....	34
语音信箱.....	25	通话设置.....	34
预置短信.....	25	系统设置.....	37
短信设置.....	25	安全设置.....	38
通话记录.....	27	置出厂设置.....	39
全部记录.....	27	呼叫转移.....	40
未接电话.....	28	附件.....	42
已接电话.....	28	秘书服务.....	42
已拨电话.....	28	工具.....	46
拒接电话.....	28	通信.....	47
情景模式.....	29	游戏.....	48
标准模式.....	29	资料.....	49
静音模式.....	30	系统信息.....	50
会议模式.....	30	数码相机.....	51
户外模式.....	30	休闲乐园.....	52
汽车模式.....	30	输入法介绍.....	56
耳机模式.....	30	维护和保养.....	60
设置.....	31	安全信息.....	61
日期/时间.....	31	技术规范.....	62

WIRD

2