

设置

在该功能表中，您可以对手机进行各种设置。



日期/时间

—系统日期

在日期设定界面：

按上下导航键选择年份、月份或日期，按左右导航键分别调节年份、月份和日期，

屏幕下方自动显示对应的星期值和农历日期。按 **OK** 键确认设置并退出，按 **CLR** 键取消设置并退出。



—系统时间

在时间设定界面：

按上下导航键选择时或分，按左右导航键分别调节时、分，最后一栏将根据您设定的时间格式显示AM或PM（当您时间格式设为24小时制）您也可自己选择AM或PM（当您时间格式设为12小时制）。按 **OK** 键确认设置并退出，按 **CLR** 键取消设置并退出。



—时间格式

在时间格式设定界面，按左右导航键选择设定时间格式：12小时制或24小时制。

按 **OK** 键确认设置并退出，按 **CLR** 键取消设置并退出。



闹钟

本手机提供的两个闹钟分别为星期闹钟和日期闹钟，即使在关机状态，闹钟功能依然有效。

闹钟界面下，按上下导航键可选择闹钟一或闹钟二，选中后按 **OK** 键进入闹钟的设置界面，用上下导航键可选择各项具体设置，按左右导航键或 **Menu** 键进入：



—星期设置

按 **OK** 键和上下导航键可选择一星期中的某几天，按 **Menu** 键可全选或对已选的进行反选及保存退出星期设置(此功能使您可智能化设置闹钟)。



—时间设置

按左右导航键或 **Menu** 键进入闹钟时间设定界面，设置方法与系统时间设置方法相同。

—开启/关闭

按左右导航键可选择设置闹钟开启或关闭状态。

—铃声设置

按左右导航键或 **Menu** 键进入闹钟铃声选择界面，您可按上下导航键选择音乐，按 **OK** 键确定，闹钟铃声即设置完成。