

电池充电

将充电器的充电插头插入位于手机侧面的充电接口。

在插入充电插头后，充电器指示灯亮，若手机开机，屏幕右上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，充电指示灯灭，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则在屏幕中将出现充电标识滚动条。

充电完成后按住充电器两侧的按钮拔出插头。

- 
- 当电量不足时，手机主屏幕显示“电量太低，请及时充电”的警告信息。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
 - 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
 - 在充电过程中，请勿直接取下电池板。

安全密码

-PIN码 (4至8位数)

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

-PUK码

解除锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。PUK码与SIM卡一起提供。否则，请与您的网络运营商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的网络运营商联系。

-手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机 (原始手机密码为1234)。

您可以对手机开机、短信息、电话本、记事本、日程安排进行加密。

为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。