

录像

在主菜单界面下选择**录像**，按上下导航键和  [确认] 键进入需要选项。

如果打开了设置/网络安全中的电话锁定功能，在进入三级菜单时需输入锁定密码。

录像

1. 在取景状态，按  键开始录像，再按  [停止] 键或  键结束。
2. 按  [设置] 键，进入录像的设置模式。
按左右导航键在**质量**、**亮度**和**录制速度**之间进行切换；按上下导航键来改变当前项的设置；
按  键开始录像。
3. 拍完后按  [保存] 键或  键存储当前录像，然后回到取景画面。

录像胶卷

按上下导航键和  [确认] 键选择其中的一段录像。

按  [操作] 键实现以下功能：

• 重命名

更改当前录像的标题。

• 删除

删除当前录像。

• 全部删除

删除所有录像。

• 使用

可按上下导航键和  [确认] 键把当前录像胶卷(时间不可过长)设为开机画面或关机画面。

设置

1. 为录像的各项设置设默认值，按上下导航键和  [确认] 键选择一项设置以同样的方法在该项设置中选择默认值。
2. 按  [退出] 键回到上级菜单，或短按  键回到主菜单。

名片

您可将姓名及其相关的多个电话号码、个人资料、单键拨号、电邮地址等，储存到手机的名片；SIM卡中可存姓名及其相关的一个电话号码。手机内部名片最多可保存500条记录，SIM卡可存储的号码数量与SIM卡有关。除此之外，名片还提供了其它管理这些姓名和号码的功能。

查找

在主菜单界面下选择**名片**，可以直接看到查找的三级菜单。

1. 选择**按姓名查找**，输入全名或首字母并按查找（也可在无任何输入的情况下，按查找直接列出已存的条目），在显示名片列表时可按名字的首字母进行快速查找；或选择**按群组**，按上下导航键滚动至需要的群组并按  [确认] 键进行查找，已存条目就会按查询要求在屏幕上显示。在名字列表中按 、 键翻页。
2. 滚动至一个电话号码，按  键后，手机将自动拨打该记录的默认号码。

3. 您还可通过按  [操作] 键来对名片内容进行**拨号**、**发送短信息**、**修改**、**删除**、**群组**等操作。

添加

在主菜单界面下选择**名片**，按左右导航键可以看到添加的三级菜单。

1. 您可按上下导航键选择存储至手机或SIM卡中。
2. 当手机显示编辑界面时，输入有关信息（请参阅相关输入法）。
请按以下说明在图标后输入相应的内容：
第一行：输入姓名；
第二行：输入默认号码（当该姓名被选中时，按  键手机将拨打已设的默认号码，无需再进入该条目浏览）；以下三行为手机、公司号码和家庭号码（以上是在选择存储至→手机时，可输入的内容。当选择至→SIM卡时，只可输入姓名和默认号码。）