

- 3.在输入完一项后,按上下导航键滚动至下一个需要输入的项。
- 4.输入完成后请按[保存]键或键,储存新条目。
- 5.按[退出]键回到上级菜单,或短按键回到主菜单。

修改

主菜单界面下选择**名片**,按左右导航键可看到修改菜单。

- 1.手机将列出所有已保存的条目,按上下导航键滚动至要修改的条目,或按、键翻页。进入编辑状态后,可进行修改(请参阅相关输入法)。更改方法与添加菜单中一致。
- 2.输入完成后按[保存]键存储该条目。
- 3.如果要更改原来的内容,请按[删除]键,删除后重新输入。
- 4.操作完成之后,按[退出]键回到上级菜单,或短按键回到主菜单。

删除

在主菜单界面下选择**名片**,按左右导航键可以看到删除的三级菜单。

- 1.在**逐个删除**、**SIM卡内容**和**手机内容**这三项子菜单中,按上下导航键滚动至要选择的删除方式。按[确认]键进入该项。
- 2.如果选择**逐个删除**,手机会列出所有条目。逐个选择要删除的条目,并按[确认]键删除。
- 3.如果选择**SIM卡内容**或**手机内容**两项。请按[确认]键,然后再删除SIM卡所有内容或手机所有内容。
- 4.操作完成之后,按[退出]回到上级菜单,或短按键回到主菜单。

单键拨号

在主菜单界面下选择**名片**,按左右导航键可以看到单键拨号菜单的号码列表。本手机最多可设置8个单键拨号,对应的数字键为2~9。

- 1.按上下导航键滚动至要设置的数字按键。如果该数字按键为空,按[添加]键进入名片

- 的号码列表。然后按上下导航键滚动至要设置单键拨号的姓名,并按[确认]键打开该条目。选择一个电话号码,并按[确认]键。
- 2.如果该数字按键已设置,可按操作对它进行修改或删除。
 - 3.操作完成之后,按[退出]键回到上级菜单,或短按键回到主菜单。

名片设置

在主菜单界面下选择**名片**,按左右导航键可以看到名片设置的三级菜单。按上下导航键滚动至需要的项。

一名片状态

可查看SIM卡和手机名片的存储状态。

一本机号码

可更改手机不同线路的本机号码。

一分组铃声

可在手机铃音中选择五首分别作为不同的五个群组的来电铃音。按上下导航键滚动选择,并按[确认]键选择要更改铃声的群组。

复制

在主菜单界面下选择**名片**,按左右导航键可以看到复制的三级菜单。按上下导航键滚动至需要的项。

- 1.**手机→SIM卡**和**SIM卡→手机**,这两项用来确定复制数据的流向,按[确认]键进入。
- 2.在上述的两项中,都有**逐个复制**和**全部复制**,这两项用来确定复制数据的方式步骤。
- 3.按[确认]键进入**逐个复制**,手机会列出所有条目。逐个选择要复制的条目,并按[查看]键。
- 4.按[确认]键进入**全部复制**,所有手机或SIM卡内容将被复制。