

彩 信

在主菜单界面下选择**信息**，按左右导航键可以看到彩信的三级菜单。按上下导航键滚动至需要的子菜单，并按[确认]键进入。彩信功能需GPRS功能的支持，使用前请先确认您的SIM卡是否开通GPRS(或咨询相关的网络运营商)。如果打开了设置/网络安全中的电话锁定功能，在进入部分三级菜单时需输入手机密码。

一新彩信

进入该菜单可编写一条新的彩信，直接输入文字内容后，按[操作]键实现以下的功能：

• 发送

输入收件人的手机号码和其它相关信息，如抄送、密送。多个号码或电邮地址中间以逗号分隔。然后按[确认]键发送该条彩信。

• 插入

进入该菜单可选择插入到当前编辑的彩信中的对象。如图像、声音、新图像和幻灯片。
按[确认]键进入其中一项，并在相关列表中按上下导航键滚动，选择要插入的具体对象，

最后按[确认]键。

• 模版

这项是设置文字与图像的排列方式，有上下显示和自适应两种。按上下导航键滚动并按[确认]键选择其中一项，在写新消息时文字、图像都是按这种排列方式。

• 预览

选择该项可以对当前编辑的彩信进行预览，还可以长按上下导航键翻页。

• 保存

保存当前编辑的新彩信。

• 移出

当前彩信已插入多媒体文件或有多张幻灯片时，要删除当前幻灯片上的图像、声音或幻灯片本身，请选择该项。按上下导航键滚动并按[确认]键选择其中一项，该对象即被移出删除。

一收件箱

用来存储接收到的彩信，包括已读和未读彩信。按上下导航键滚动并按[操作]键选择一条阅读，并可以进行以下操作：

• 阅读

选择该项可以浏览当前的彩信，长按上下导航键翻页；按[操作]键可进行实现以下功能：
提取：要从当前的彩信中提取图像、声音等信息，并对其进行保存等操作，请选择该功能。

删除：即删除当前的彩信。

转发：输入收件人的手机号码和其它相关信息，如抄送、密送。然后按[确认]键转发该彩信。

回复：按上下导航键滚动并按[确认]键选择是以短消息格式还是以彩信格式回复，然后输入回复的内容，最后按[确认]键发送。

拨号：拨打当前彩信发件人的电话号码。

• 删除

即删除当前的彩信。

• 详细资料

当前彩信的标题、发送日期、发送号码、大小等相关信息。

一发件箱

如果发送彩信不成功，该彩信就被保存于发件

箱。具体操作请参照已发彩信。

一已发彩信

要查询已发送成功的彩信，请进入该菜单，按上下导航键滚动，按[操作]键选择一条，并可以进行以下操作。

• 阅读

选择该项可以浏览当前的彩信，长按上下导航键翻页，并按[操作]键可实现提取、删除、转发和回复功能。

• 删除

按[确认]键即删除当前彩信。

• 详细资料

进入该项可查阅当前彩信的大小等有关信息。

• 修改

要对当前的彩信进行修改请选择该项，具体操作请参照新彩信。

一已存彩信

该菜单包含了所有被存储的彩信，按上下导航键滚动并按[操作]键选择一条，具体操作请参照已发彩信。