

时，将来电转移至用户设定的电话号码。

#### 一取消所有转移

选择该项来取消已设置的所有通话转移功能。

#### 呼叫限制

启动该功能，可根据设定的电话号码限制来电提示或本机拨出的号码（该项业务为网络支持的服务，请向有关网络运营商申请）。

本手机中提供了数项不同条件的呼叫限制。在每一项中，都有如下三个选项，按上下导航键滚动至需要的选项：

##### • 开

输入正确的PIN2码，该项中所列的电话种类将被限制。

##### • 关

输入正确的PIN2码，该项的限制功能就会被取消。

##### • 状态查询

手机将显示该项转移功能当前的状态。

以下是不同条件下的呼叫限制，按上下导航键滚动至需要的选项，按  [确认] 键进入：

#### 一禁拨所有电话

开启该功能，手机将禁止拨出所有电话。

#### 一禁拨国际电话

开启该功能，手机将禁止拨打国际电话。

#### 一只拨本地电话

开启该功能，手机将在漫游时只能拨出手机SIM卡所属网络的电话。

#### 一拒接所有电话

开启该功能，手机将禁止接听所有电话。

#### 一漫游时拒接

开启该功能，手机将禁止在漫游时接听所有电话。

#### 一取消所有限制

输入正确密码后，所有已设置的禁拨功能都会被取消。

#### 一修改网络密码

选择该项，用户可以修改网络禁拨密码（当用户向网络运营商申请相关服务时，运营商会提供该密码）。

#### 呼叫等待

在该菜单中，用户可以设置呼叫等待功能的开和关。按上下导航键滚动至需要的选项。操作完成之后，按  [退出] 键回到上级菜单，或短按  键回到主菜单。

##### • 开

呼叫等待功能就被启动。在通话时，有其他来电，手机会显示来电图标。

##### • 关

呼叫等待功能就被取消。

##### • 状态查询

手机将显示该项功能当前的状态。