

设置

声音设置

在主菜单界面下选择**设置**，可直接看到声音设置的三级菜单。按上下导航键滚动至需要的子菜单，并按[确认]键进入。

—来电铃声

该菜单对默认的群组“其他”进行铃声的设置。如果要对不同的群组进行个性化的铃声设置，请参阅名片/设置中的分组铃声。

- 1.按上下导航键滚动至喜欢的铃声，并按[确认]键选择。
- 2.操作完成之后，按[退出]回到上级菜单，或短按键回到主菜单。

—按键音

该菜单对键盘音乐进行个性化录制，如果要对录制的按键音进行开启和关闭的设置，可在修改情景模式中的按键音进行设置。

- 1.按上下导航键滚动至所需要选择的设置，并按[确认]键选择。

- 2.选择DTMF音则选择默认的设置；选择自录键盘音可录制喜欢的音乐或声音做为键盘音。

- 3.操作完成之后，按[退出]键回到上级菜单，或短按键回到主菜单。

—信息提示音

可在手机提供的音效中选择一首作为信息提示音（操作同**来电铃声**）。

—闹钟铃声

可在手机提供的音效中选择一首作为闹钟或备忘录的提示音（操作同**来电铃声**）。

—设置情景模式

按上下导航键滚动至所需要的模式，并按[确认]键设置手机情景模式。本手机提供以下情景模式：一般、会议、户外、贵宾和静音。在待机屏幕上方以不同的图标显示。

—修改情景模式

- 1.按上下导航键滚动至需要修改的模式，并按[确认]键进入。

- 2.按上下导航键滚动至需要修改的设置，并按[确认]键进入。

- 3.操作完成之后，按[退出]键回到上级菜单，或短按键回到主菜单。

以下为用户可修改的设置：

• 音量

可对听筒、铃音、信息提示音进行调节。按上下导航键滚动，按[确认]键进入需要调节的具体项，然后按左右导航键进行音量调节，并且按[确认]键保存刚才的设置；按[取消]键放弃修改的设置并退出。

• 按键音

按上下导航键滚动至开或关，按[确认]键进行设置。

• 开关机音乐

可控制开关机音乐的开和关（操作同**按键音**）。

• 翻盖音

可控制翻盖音乐的开和关（操作同**按键音**）。

• 系统提示音

可控制包括操作成功、失败，保存，或删除等

系统提示音的开和关（操作同**按键音**）。

• 振动

可控制振动功能的开和关（操作同**按键音**）。

• 接听方式

可控制在接听电话的方式，是翻盖接听，还是按拨号键接听（操作同**按键音**）。

手机设置

在主菜单界面下选择**设置**，按左右导航键可看到手机设置的三级菜单。按上下导航键滚动至需要的子菜单，并按[确认]键进入。

—语言

该菜单是用来设置手机菜单显示的语言。手机中提供语言为：英语、简体中文、繁体中文。按上下导航键滚动至所需要的语言种类，并按[确认]键设置。

—背光

进入该菜单可以对下列与背光有关的内容进行设置。

• 背景灯时间