

进入该项，可设置屏幕和手机键盘背光的延续时间。手机提供以下选择：5秒、10秒、15秒、25秒或常亮（具体操作同语言）。

• 背光亮度

该项可调整屏幕和键盘的背光亮度。按左右导航键进行调节。

一 输入法设置

在提供的数种输入法中选择常用的输入法，则这些输入法即为在该语言模式下的编辑界面中可切换的输入法。

按上下导航键滚动至所需要的输入法，按  [确认] 键选中该项。该菜单可以多选。

一 墙纸

• 位图墙纸

进入此选项后，按上下导航键滚动并且按  [查看] 键，手机将显示该画面。按  [确认] 键进行设置。

• 恢复开机动画

选择此选项后，按  [确认] 键可恢复出厂开机动画。

• 恢复关机动画

选择此选项后，按  [确认] 键可恢复出厂关机动画。

一 菜单背景

按上下导航键滚动并按  [查看] 键，手机将显示该画面，再按  [确认] 键可更改手机当前的二级菜单以及三级菜单的背景。

一 时间日期

进入该项，可更改手机当前的时间或日期。

1. 按上下导航键滚动并按  [确认] 键，在设置时间、设置日期中选择。

2. 按数字键输入时间或日期，并按  [确认] 键保存。

一 自动开关机

启动该功能，手机将在预设的时间自动开机或关机。

1. 在自动开机和自动关机中，按上下导航键滚动至要设置的一项，并按  [确认] 键进入。

2. 按上下导航键滚动并按  [确认] 键，在开和关中选择。

3. 选择开，按数字键输入开机或关机时间，并按  [确认] 键保存。该功能即被打开。选择关，则该功能被关闭。

一 出厂设置

启动该项，可把手机中各设置恢复为出厂设置。此项操作将撤销原来所做的个人设置。

1. 手机将显示“恢复出厂设置？”。按  [确认] 键即删除用户所做的个性化设置，并恢复出厂时的默认设置。

2. 按  键 [退出] 放弃启动该功能并回到上级菜单，或短按  键回到上级菜单。

2. 恢复出厂设置并不会对用户已存储在手机中的名片或与设置无关的其它数据产生影响。

3. 当用户执行“恢复出厂设置”，手机中的时间和日期将不会被更改为出厂设置的时间。

通话设置

按左右导航键选择通话设置。按上下导航键滚动至需要的子菜单，并按  [确认] 键进入。

一 发送本机号码

可在该选项中，设置发送本机号码功能的状态（需要网络支持）。

1. 按上下导航键滚动至所需的状态—开或关。

2. 按  [确认] 键进行设置。

一 通话计时提示

该选项用来设置通话计时提示功能的开和关（操作方法同发送本机号码）。

一 固定拨号

1. 输入正确的PIN2码（该功能需网络运营商提供）后，手机将只可拨打特定号码的电话，并按  [确认] 键。

2. 如密码正确，手机显示固定拨号的子菜单。按上下导航键滚动至需要的子菜单，并按  [确认] 键进入。

• 号码列表