

列出已设置的号码。按上下导航键在号码间切换；按[修改]键，可对当前号码进行编辑。

• 添加

输入号码后，按[保存]键存储该号码至号码列表。

• 删除

按上下导航键在号码间切换；按[删除]键，可清除当前号码。

• 状态

按上下导航键在开和关之间切换；按[确认]键，进行状态设置。

一 拒接特定电话

输入正确的手机密码（手机密码默认为1234）后，手机将禁止接听特定号码的电话。

1. 输入手机密码后，按[确认]键。
2. 如密码正确，手机显示拒接特定电话的子菜单。按上下导航键滚动至需要的子菜单，并按[确认]键进入。
3. 固定号码设置为拒接时，请加区号。

网络安全

按左右导航键选择**网络安全**。按上下导航键滚动至需要的子菜单，并按[确认]键进入。

一 网络选择

1. 进入该选项，可选择通信网络，按上下导航键滚动至需要的方式，并按[确认]键进入。
2. 选择**手动**，手机会在查找当前网络之后显示列表。按上下导航键滚动至需要的网络，并按[确认]键设置。
3. 选择**自动**，手机将自动选择合适的网络。

一 PIN码

该项可对PIN码进行开、关和修改操作。当您开启或关闭PIN码时必须先输入PIN码。

1. 开启或关闭PIN码时，输入PIN码后，按[确认]键。
2. 修改PIN码前必须先开启PIN码。输入原PIN码后按[确认]键，接着输入新的密码后按[确认]键，再次输入新的密码以确认，按[确认]键即可。

一 电话锁定

可对手机密码进行开、关和修改密码的操作。打开电话锁定功能，在开机和进入部分菜单时（短信息、彩信的部分菜单和相册等）需要输入手机密码。

1. 按上下导航键滚动至所需要的子菜单，并按[确认]键进入。输入手机密码，并按[确认]键进入。
2. 如手机密码正确，该功能即被开启或关闭。如选择了修改，则输入新密码两次，并按[确认]键储存。手机密码默认为：1234。