

工 具

多媒体文件夹

进入该菜单可以浏览手机中存储的多媒体文件包括：相册、录像胶卷、下载图片、下载铃声、PC同步图片、PC同步铃声以及录音。还可以对他们进行删除的操作。由于手机的文件存储空间是共享的，因此每个文件夹中的文件数量都会随着空间的动态分配而变化。

闹钟

在主菜单界面下选择**工具**，按左右导航键可看到闹钟的三级菜单。按上下导航键滚动至子菜单，并按[确认]键进入。

一设置闹钟时间

- 1.按数字键输入时间（24小时制），按左右导航键移动光标，输入时间。
- 2.在仅提醒一次、每日提醒、和每周提醒方式中，按上下导航键滚动至需要的项，按[确认]键进行设置。
- 3.设置每周提醒时，按上下导航键选择一星期

中要提醒的日子，然后按[确认]键在前面打勾(可以多选)，最后按[退出]键或短按键完成设置。

一闹钟状态

- 1.进入该菜单，屏幕将显示有关闹钟的信息，并按[操作]键进行以下设置。

• 修改/设置

对当前的闹钟进行操作。

• 关闭闹钟

手机关闭当前的闹钟。

- 2.操作完成之后，按[退出]键回到上级菜单，或短按键回到主菜单。

备忘录

在主菜单界面下选择**工具**，按左右导航键可看到备忘录的三级菜单。按上下导航键滚动至需要的子菜单，并按[确认]键进入。

一添加

- 1.输入备忘录内容，按[确认]键储存。

- 2.按上下导航键滚动选择提醒状态，并按[确认]键。
- 3.如选择开，打开闹钟提示功能后，需在日历中选择要提示的日期，然后输入时间。按[确认]键进行保存。

一查看

保存的记录会在屏幕上显示出来。

- 1.按[操作]键可对已设置的备忘录做以下的操作。

• 查看/修改

输入要更改的内容，并按[确认]键储存。

• 删除

清除当前的备忘录。

其它

在主菜单界面下选择**工具**，按左右导航键可看到其它的三级菜单。按上下导航键滚动至需要的子菜单，并按[确认]键进入。

一英汉词典

- 1.输入所需要查询的英文单词，按[确认]

键即可查到该单词的中文解释以及词性。

- 2.按键切换到符号，按键可以切换输入法。

- 3.按[退出]键回到上级菜单，或短按键回到主菜单。

一世界时间

- 1.按左右导航键移动屏幕上世界地图中的直线，直线所属的地点和该时区的相对时间显示在屏幕上。

- 2.按[确认]键选择需要的时区，手机的时间即设置为该时区的时间，并回到上级菜单。

- 3.按[取消]键放弃操作后回到上级菜单，或短按键回到主菜单。

一计算器

该项功能可完成一些基本数学运算，如加、减、乘、除等。

- 1.按数字键输入数字；按键输入小数点“.”；按键输入“00”；按上下左右导航键输入运算符“-、÷、+、×”。
- 2.按键，手机会计算出结果，并显示出来。