

手机显示该游戏的操作方法和得分规则。

一 最高分

手机显示该游戏的排名情况。

一 清除记录

按  [确认] 键清除游戏记录，或按  [退出] 键退出清除记录并回到上一级菜单。

3. 选择**设置**，可调节游戏界面的背景音量和键盘背光灯。按上下导航键至所需要的项，并按  [确认] 键进入。按上下导航键至需要的状态，按  [确认] 键设置。

4. 在游戏过程中，可按  [退出] 键游戏界面，回到该游戏的菜单，或短按  键回到主菜单。

网 络

无线应用协议WAP是基于INTERNET标准的全球无线协议规范，它主要包括通信协议和构造语言。WAP只需要移动电话和WAP代理服务器支持，因而可以广泛地应用于GSM、CDMA、TDMA、3G等多种移动网络，具有很强的移植性和灵活性。要使手机上网，您需进行相关的设定。若需获得此项服务，请与您的网络运营公司联系。

主页

在主菜单界面下选择**网络**，可直接看到主页。

1. 按  [确认] 键连接已设置的主页；按  [退出] 键或短按  键回到主菜单。

2. 在浏览网页时，按  键可以实行以下的功能：

- **停止**：停止当前的连接。
- **返回**：返回到上一页。
- **收藏夹**：切换到收藏夹菜单。
- **加入收藏夹**：存储当前网页至收藏夹。
- **输入地址**：输入网址，并连接。
- **主页**：回到主页。

• **页首**：返回至当前页的页首。

• **刷新**：刷新当前网页。

3. 按2、5数字键换行。浏览完成之后，按  [取消] 键回到上级菜单，或短按  键回到主菜单。

继续连接

在主菜单界面下选择**网络**，按左右导航键可看到继续连接。按  [确认] 键连接上一次浏览的网页。

收藏夹

在主菜单界面下选择**网络**，按左右导航键可看到收藏夹的三级菜单。

1. 按上下导航键滚动至需要的已存网址，并按  [确认] 键进入下一级菜单。

2. 按上下导航键滚动至需要的项，按  [确认] 键进入。

• 选择

选中该功能，手机自动连接当前的网址。