

- 修改名字

编辑当前项的名称。

- 修改地址

编辑当前项的地址。

- 删除

删除当前网址及其名称。

3. 按  [退出] 键回到上级菜单，或短按  键回到主菜单。

发送服务

在主菜单界面下选择**网络**，按左右导航键可看到发送服务。

该项接收基站发送的信息，告知用户一些相关内容，并提供该内容的连接。可选择后，直接进行连接。

设置

在主菜单界面下选择**网络**，按左右导航键可看到设置的三级菜单。按上下导航键滚动至需要的子菜单，按  [确认] 键进入。

一连接设置

该菜单中列出了已设定的配置。

1. 按上下导航键滚动至某配置，按  [操作] 键进入。

2. 按上下导航键滚动至需要的设置项，按  [确认] 键进入。

- 启动

选择该项，当前的配置即被启动。

- 修改

按上下导航键滚动至下列需要的设置选项，按  [确认] 键进入。

图像设置：设置图像显示设置和图像更新的开关状态。

连接类型：有暂时连接和持续连接选择项。

连接选项：设置保密状态。

网关信息：输入用户名和密码。

数据承载类型：GPRS。

GPRS承载：输入IP地址、接入地址、用户名和密码。

- 修改配置名

按左右导航键移动光标进行编辑，按  [保存] 键储存。

- 删除配置

按  [确认] 键删除当前配置，按  [取消] 键放弃删除后退出。

一保密认证

进入该项，用户可以看到本机的认证协议。

1. 按  [删除] 键可清除该认证。

2. 按  [取消] 键返回到上级菜单，或短按  键回到主菜单。

一缓冲模式

按上下导航键滚动至需要的缓冲模式，并可按  [确认] 键设置。

一发送设置

进入发送设置，可选择发送服务中发送至手机的内容类型（具体菜单操作同**缓冲模式**）。

清除临时文件

在主菜单界面下选择**网络**，按左右导航键可看到清除临时文件的三级菜单。按上下导航键滚

动至需要的子菜单，按  [确认] 键进行删除。