

录 音

录音

一语音记事

在主菜单界面下选择录音，可直接看到该菜单。
按[确认]键开始录音；或在待机或主菜单界面下，长按数字键1，直接进入录音准备状态。进行录音时，手机会提示该条录音可录的最大长度和已录长度。按[操作]键停止录音并可进行如下操作：

- 试听：播放当前录制的录音。
- 保存：保存当前录音。

按[退出]键回到上级菜单，或短按键回到主菜单。

一手机铃声

具体操作与语音记事相同。

已存录音

一语音记事

在主菜单界面下选择录音，按左右导航键，可看到已存录音的三级菜单。按上下导航键滚动

至需要的语音记事，按[操作]键可实现如下功能：

- 重命名：修改当前语音记事的标题。
- 删除：删除当前的语音记事。
- 全部删除：删除所有的语音记事。
- 详细信息：显示当前语音记事的标题、长度以及录制日期。

按[退出]键回到上级菜单，或短按键回到主菜单。

一手机铃声

具体操作基本和语音记事相同，另外还添加了如下操作：

- 设为铃声：把录制的铃声存储到设置菜单的来电铃声，并设置该铃声为来电铃声。
- 设为短消息提示：把录制的铃声存储到设置菜单的信息提示音中，并设置该铃声为信息提示音。

STK

除了现有的菜单功能以外，本手机还可以应用SIM卡提供的特别功能。有关SIM服务的使用、收费率与数据，请参考SIM卡服务供应商的用户手册。您的SIM卡有STK服务，手机主菜单中才会显示出此项。